

Návod k obsluze DOT digitální teploměr

FUNKCE PŘÍSTROJE - Zapněte jednotku pomocí tlačítka  na zadní straně jednotky, připojte dodanou sondu a poté vložte hrot sondy do měřené látky. V závislosti na povaze měření může přístroji trvat několik sekund, než se hodnoty stabilizují. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko .

ALARM - Pomocí tlačítek vlevo  a vpravo  změňte teplotu alarmu. Delším podržením libovolného tlačítka se hodnota bude postupně měnit. Chcete-li alarm zapnout nebo vypnout, stiskněte současně obě tlačítka, poté se zobrazí 'OFF'. Když zazní alarm, stisknutím libovolného tlačítka jej deaktivujete, ale displej bude i nadále blikat nápis „ALARM“.

°C / °F - Při zapínání jednotky podržte tlačítko " na zadní straně přístroje, abyste přepnuli mezi °C a °F.

VÝMĚNA BATERIE - Baterie se musí vyměnit za dvě 1,5 V baterie AAA, když se na displeji zobrazí „LOW BAT“. Chcete-li vyměnit baterie, odšroubujte kryt baterií pomocí šroubováku. Vyměňte a poté vyrovnejte dotahovací šroub krytu, tak aby DOT zůstal voděodolný.

CHYBOVÁ ZPRÁVA - Pokud se u přístroje nebo sondy vyskytne chyba, na displeji se zobrazí „Err“. Pokud není sonda připojena, na displeji se zobrazí 'NO PROBE'.

EMC / RFI - Výkon přístroje může být ovlivněn, pokud je provozován ve vysokofrekvenčním rádiovém poli, například v blízkosti mobilního telefonu, nebo pokud je vystaven elektrostatickému šoku.

ZÁRUKA – Na tento přístroj je poskytována záruka 24 měsíců záruku na vady komponent nebo zpracování. Tato záruka se nevztahuje na senzory / sondy, kde je poskytována šestiměsíční záruční doba (spotřební materiál). Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením, neobvyklými skladovacími podmínkami, nesprávným použitím, náhodným nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním, nesprávným použitím nebo úpravami. Veškeré podrobnosti o odpovědnosti jsou k dispozici v Obchodních podmínkách ETI na etiltd.com/terms. V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit naši specifikaci produktu bez předchozího upozornění.

Upozornění. Výrobek po konci životnosti nevyhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místech určených k likvidaci elektronických zařízení. Více informací najdete na <https://www.rema.cloud/>