












4 Series Woody L • 4 Series Woody LX




















FR Instructions de montage
GB Assembly instructions
DE Montageanleitung
NL Montage-instructies
IT Istruzioni per il montaggio
ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de montagem





NO Monteringsinstrukser
DK Monteringsvejledning
SE Monteringsanvisningar
FI Kokoamisohjeet
PL Instrukcja montażu
CZ Návod k montáži přiložen
SI Navodila za montažo




SK Návod na montáž
HU Összeszerelési-és használati utasítás
HR Upute za montiranje
RO Instrucțiuni de montaj
BG Указания за монтаж
TR Montaj
GR Οδηγίες συναρμολόγησης





4 Woody L	4 Woody LX	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	



4 Woody L	4 Woody LX	
2	2	
2	2	
2	2	
0	1	
0	1	
0	1	
0	1	
1	0	
1	0	



4 Woody L	4 Woody LX	
4	4	
1	1	
2	2	
1	1	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	


4 Woody L	4 Woody LX	
2	2	
2	2	
2	2	
1	1	
1	1	
2	2	

4 Woody L	4 Woody LX	
0	1	
0	1	
0	1	
0	2	



4 Woody L	4 Woody LX	1:1 
2	2	 - a
8	8	 - b
2	2	 13  - e
1	1	 - h

4 Woody L	4 Woody LX	
0	1	
2	2	
2	2	



4 Woody L	4 Woody LX	1:1 
24	28	 - f
39	39	 - g



01



02



03


E

X 4

f

B

X 2




04





E

X 12

f



05




06

4 Woody
LX




X 4


f










4 Woody LX




4 Woody LX







08



E








X 3




g

4 Woody L



4 Woody LX





X 4
g




10






11




12








OPTION 1





OPTION 2




13

4 Woody
L



4 Woody LX






X 1




X 1







X 1



4 Woody LX






4 Woody LX




4 Woody LX


B





14




15








17



18


4 Woody
L

4 Woody L




4 Woody
LX


4 Woody LX



19




C




a



e




20




4 Woody L




- FR** - Quelque soit la hauteur H et le diamètre ou la largeur maximum D de la bouteille, ne pas placer la bouteille de gaz sous le barbecue.
- GB** - Whatever the height H and diameter D or the maximum width of the gas cylinder, do not put the gas cylinder under the barbecue.
- DE** - Gasflasche nicht unter den Grill stellen, ohne Rücksicht auf die Höhe H und den Durchmesser oder die maximale Breite D der Flasche.
- IT** - Non sistemare la bombola del gas sotto il barbecue, indipendentemente dall'altezza H e dal diametro o dalla larghezza massimo/a D della bombola.
- ES** - Sea cual sea la altura H y el diámetro o la anchura máxima D de la botella, no coloque la botella de gas debajo de la barbacoa.
- PT** - Qualquer que seja a altura H e o diâmetro ou a largura máxima D da garrafa, não colocar a garrafa de gás sob o grelhador.
- NL** - Wat de hoogte H en de diameter of de breedte D van de fles ook mag zijn, u dient de gasfles niet onder de barbecue te plaatsen.
- SE** - Oavsett höjden H och diametern, eller behållarens maximala bredd D, placera inte gasbehållaren under grillen.
- NO** - Uavhengig av høyden H og diameteren eller maksimumsbredden D på flasken, må du ikke plassere gassflasken under grillen.
- DK** - Placér aldrig gasflasken under grillen, lige meget om flasken er indenfor højden H og har maksimum diameter eller bredde D.
- FI** - Älä aseta kaasupulloa grillin alle, olipa sen korkeus H ja halkaisija tai suurin leveys D mikä tahansa.
- CZ** - A je výška H, maximální průměr a šířka D lahve jakákoliv, nepokládejte plynovou lahev pod barbecue.
- HU** - Bármekkora is legyen a palack „H” magassága vagy „D” maximális átmérője, soha ne helyezze a palackot a grillkészülék alá.
- HR** - Bez obzira koje je boca visine H i promjera ili širine D, ne stavljajte plinsku bocu na roštilj.
- SI** - Plinske jeklenke ne nameščajte pod žar, ne glede na njeno višino (H), premer ali maksimalno širino (D).
- SK** - Nezávisle od výšky H a amximálneho priemeru alebo šírky D fľaše neumiestňujte plynovú fľašu pod gril.
- PL** - Niezależnie od wysokości (H) i maksymalnej średnicy lub szerokości (D) butli nie wolno umieszczać butli gazowej pod grillem.
- GR** - Μην τοποθετείτε τη φιάλη υγραερίου κάτω από το μπάρμπεκιου, ανεξαρτήτως του ύψους H και της διαμέτρου ή του μέγιστου πλάτους D της φιάλης.
- RO** - Oricare ar fi înălțimea H și diametrul sau lățimea maximă D a buteliei, nu așezați butelia cu gaz sub grătar.
- BG** - Каквито и да са стойностите на височината H и на диаметъра или максималната ширина D на бутилката, не поставяйте газовата бутилка под барбекюто.
- TR** - Yüksekliği (H) ve azamî genişliği (D) ne olursa olsun, gaz tüpünün ızgaranın altına yerleştirilmemesi gerekir.



H < 70 cm



4 Woody LX



H < 46,5 cm D < 33 cm

FR: Si H est plus petit que 46,5 cm

GB: If H is smaller than 46.5 cm

IT: Se H è inferiore a 46,5 cm

NL: Indien H kleiner dan 46,5 cm

PT: Se H é menor que 46,5 cm

CZ: Pokud je výška H menší než 46,5 cm

DE: Wenn H kleiner als 46,5 cm

DK: Hvis gasflaskens højde er under 46,5 cm

ES: Si H es más pequeño que 46,5 cm

FI: Jos korkeus on matalampi kuin 46,5 cm

SE: Om H understiger 46,5 cm

PL: Jeśli wysokość jest mniejsza niż 46,5 cm

NO: Hvis gassbeholderens høyde er under 46,5 cm

SI: Če je H manjši kot 46,5 cm

SK: Ak je H menšia ako 46,5 cm

HU: Ha H kisebb, mint 46,5 cm







HR: Ako je visina niža od 46,5 cm

GR: Εάν το Υ είναι μικρότερο από 46,5 cm


TR: H 46,5 cm daha ufak ise

BG: Ако H е по-малко от 46,5 cm

RO: Dacă H e mai mic de 46,5 cm



4 Woody LX



46,5 cm < H < 70 cm

FR: Si H est plus grand que 46,5 cm

GB: If H is greater than 46,5 cm

IT: Se H è superiore a 46,5 cm

NL: Indien H groter dan 46,5 cm

PT: Se H é maior que 46,5 cm

CZ: Pokud je výška H větší než 46,5 cm

DE: Wenn H größer als 46,5 cm

DK: Hvis gasflaskens højde er over 46,5 cm

ES: Si H es más grande que 46,5 cm

FI: Jos korkeus ylittää yli 46,5 cm

SE: Om H överstiger 46,5 cm

PL: Jeżeli wysokość przekracza 46,5 cm

NO: Hvis gassbeholderens høyde er over 46,5 cm

SI: Če je H večji od 46,5 cm

SK: Ak je H väčšia ako 46,5 cm

HU: Ha H nagyobb, mint 46,5 cm

HR: Ako je visina viša od 46,5 cm

GR: Εάν το Υ είναι μεγαλύτερο από 46,5 cm

TR: H 46,5 cm daha büyük is

BG: Ако H е по-голямо от 46,5 cm

RO: Dacă H e mai mare de 46,5 cm