

Tento plynový gril lze použít pouze venku, nebo v dobře větraném prostoru a nesmí být použit uvnitř budovy, garáže, stíněné verandy, altánu nebo v jiném uzavřeném prostoru.




Použijte štítek se sériovým číslem z kartonu



Výrobní číslo:
XXXXXX00000
Model č.

CZ

SK
PG.19



NEBEZPEČÍ

POKUD UCÍTÍTE PLYN:

- Vypněte plyn u spotřebiče.
- Uhaste otevřený plamen.
- Otevřete víko.
- Pokud zápach přetrvává, držte se dál od spotřebiče a ihned zavolejte svého dodavatele plynu nebo hasiče.



VAROVÁNÍ

Nesnažte se spouštět tento spotřebič bez přečtení pokynů v tomto návodu.

Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé kapaliny nebo výparы v blízkosti tohoto ani žádného jiného zařízení. Plynová láhev, která se nepoužívá, nesmí být uložena v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení. Pokud informace v tomto návodu nejsou přesně dodržovány, může dojít k požáru nebo nebezpečí výbuchu a způsobit poškození majetku, zranění nebo smrt.

Dospělí a zejména děti by měli být upozorněni na nebezpečí vysoké povrchové teploty.
Malé děti by měly být pod dozorem, pokud jsou v blízkosti plynového grilu.

Oznámení k montáži: Zanechte tento návod s grilem pro budoucí použití.

Napoleon Group of Companies
214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8
Phone: 1-705-726-4278 Fax: (705)-727-4282
www.napoleongrills.com



N415-0365CE-CZ-SK JAN 03.17

Customer Solutions: 1-866-820-8686 or grills@napoleonproducts.com



Všechny NAPOLEON plynové grily jsou vyráběny pod přísnými standardy ve světě uznávaného certifikátu kvality ISO 9001-2008.

NAPOLEON produkty jsou navrženy s vynikajícími komponenty a materiály a jsou sestaveny vyškolenými pracovníky, kteří jsou pyšní na svou práci. Hořák a sestava ventilu jsou přezkoušeny z hlediska těsnosti a byly zkušebně zapáleny na stanici testu kvality. Tento gril byl důkladně zkонтrolován kvalifikovanými techniky před balením a dopravou, aby zajistily, že vy, jako zákazník obdržíte kvalitní výrobek, který očekáváte od značky Napoleon.



Omezená doživotní záruka plynového grilu NAPOLEON PRESIDENT

NAPOLEON garantuje, že materiály a zpracování, užité při výrobě Vašeho nového grilu, budou odolné vůči vadám následující dobu od jeho koupi:

Hliníkové kryty / nerezová konstrukce	doživotně
Nerezové víko	doživotně
Smaltované víko	doživotně
Nerezové grilovací rošty	doživotně
Nerezové trubicové hořáky	10 let plus5
Nerezové kryty hořáků	5 let plus5
Smaltované litinové rošty	5 let plus5
Nerezový infračervený hořák na rožeň	5 let
Keramický infračervený hořák na rožeň (včetně clony)	3 roky
Keramický infračervený vnitřní nebo boční hořáky (včetně clony)	2 roky
Všechny ostatní části	2 roky

plus5 značí časový úsek rozšířené záruky, díky které budou náhradní díly zákazníkovi k dispozici dalších pět let za 50 % z aktuální maloobchodní ceny.

Podmínky a omezení

NAPOLEON ručí za vady na svých produktech pouze svému původnímu kupci za předpokladu, že nákup byl proveden přes autorizovaného prodejce NAPOLEON a splňuje následující podmínky a omezení:

Tato záruka není přenositelná a nemůže být rozšířena nikým z našich zástupců.

Plynový gril musí být instalován oprávněným, autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem. Instalace musí být provedena v souladu s instalačními instrukcemi, které jsou součástí produktu, a v souladu s místními stavebními a požárními předpisy.

Tato záruka nepokrývá poškození způsobená nesprávným zacházením, neudržováním grilu, vznícením tuku, nevhodným prostředím, nehodou, přestavbou grilu, hrubým zacházením nebo nedbalostí. Instalace dílů od jiného výrobce anuluje záruku. Ztráta barev plastových částí z důvodu používání chemických čističů nebo vystavení slunečnímu záření není kryta touto zárukou.

Tato záruka dále nepokrývá praskliny, promáčknutí, natírané povrchy, korozi nebo ztrátu barev teplem, abrazivními nebo chemickými čističi, ani odlupování smaltovaných částí, ani se nevztahuje na díly užívané při instalaci grilu. V případě poškození části bez stanovené délky záruky do takové míry, že gril nelze používat (prorezlé nebo prohořelé), bude výměna části provedena.

Po prvním roce se může dle uvážení a respektování této záruky NAPOLEON zprostít všech povinností v souladu s touto zárukou a některé poškozené díly v záruce pak hradí původní kupující.

NAPOLEON nenesе odpovědnost za instalaci, pracovní sílu ani jiné náklady nebo výdaje, související se zpětnou montáží reklamovaných dílů. Takové náklady nejsou kryty touto zárukou.

Zaopatření obsažená v této omezené doživotní záruce jsou uvedena výše a NAPOLEON není za žádných okolností povinen rozširovat záruku na nahodilé nebo nepřímé škody.

Tato záruka definuje povinnosti a závazky společnosti NAPOLEON vzhledem k plynovému grilu NAPOLEON a ostatní záruky vyjádřené nebo zahrnuté k tomuto produktu, jeho komponentům nebo vybavení se vyjímají.

NAPOLEON také nepřebírá, ani neopravňuje žádnou třetí stranu k převzetí ostatních závazků v souvislosti s prodejem tohoto produktu.

NAPOLEON není zodpovědný za: přehřátí, uhasínání vlivem vnějších podmínek jako jsou silný vítr nebo neadekvátní větrání.

Všechny škody na plynovém grilu způsobené počasím, prudkým deštěm, hrubým zacházením, chemickými látkami nebo čističi nejsou odpovědností NAPOLEON.

Při vytvoření požadavku v souvislosti se zárukou bude NAPOLEON požadovat účet od nákupu nebo jeho kopii spolu se sériovým číslem a modelem grilu.

NAPOLEON si vyhrazuje právo na prozkoumání reklamovaného produktu nebo dílu pro pozitivní vyřízení požadavku.

NAPOLEON nenesе odpovědnost za dopravní náklady, náklady na pracovní sílu ani za vývozní cla.




VAROVÁNÍ! Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku, riziko úrazu nebo smrt. Přečtěte si a dodržujte všechna varování a pokyny uvedené v této příručce před operací s grilem.

CZ

Provozní bezpečnostní postupy

- Tento plynový gril se musí sestavit přesně podle pokynů uvedených v této příručce. Pokud byl gril sestaven v obchodě, je nutné zkontrolovat návod na montáž pro potvrzení správného sestavení a provést požadované zkoušky těsnosti před použitím grilu.
- Přečtěte si celý návod před použitím plynového grilu.
- Tento plynový gril se smí používat pouze venku, nebo v dobře větraném prostoru a nesmí být použit uvnitř budovy, garáže, verandy, altánu nebo jiného uzavřeného prostoru.
- Tento plynový gril nesmí být instalován uvnitř nebo ve vozidle nebo člunu.
- Neumísťujte přístroj ve větrném prostředí. Silný vítr má nepříznivý vliv na výkon vaření plynového grilu.
- Nepoužívejte zařízení pod horní hořlavou konstrukcí.
- Udržujte správnou vzdálenost od hořávin, 18" (460mm) zadní strana přístroje, 7" (180mm). Další odstup je doporučen od vinylové desky nebo tabule skla.
- Vždy mějte větrací otvory na krytu láhve volné.
- Plyn musí být vypnutý na propanové láhvi, pokud plyn nepoužíváte.
- Udržujte děti a domácí zvířata od horkého grilu a NEDOVOLTE dětem lézt do vnitř skříně.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Pokud je místo pro propanovou láhev kryté, musí být zajištěno odvětrání v souladu s místními předpisy a nesmí být zablokován přístup k uzávěru plynu. Propanová láhev nesmí být uložena pod plynovým grilem.
- Nepokoušejte se použít láhev, která není vybavena schváleným typem připojení.
- Je-li propanová láhev připojena k zařízení, musí být plynový gril a láhev skladovány venku, nebo v dobře větraném prostoru.
- Plynový gril je nutno skladovat v interiéru. Spojení mezi plynovou lahví a plynovým grilem musí být odpojeno a láhev odstraněna a uložena venku v dobře větraném prostoru, mimo dosah dětí. Odpojená láhev nesmí být skladována v budově, garáži nebo v jiném uzavřeném prostoru. Připojení zemního plynu by při uložení v interiéru mělo být uzavřeno a elektrické napájení odpojeno.
- Zkontrolujte původní hadici plynu před každým použitím. Pokud existují důkazy o nadmerném opotřebení hadice, musí být vyměněna před použitím plynového grilu montáží náhradní hadice určené výrobcem grilu.
- Zkoušku těsnosti zařízení provést před prvním použitím, ročně, a při jakýchkoli demontáži v napojení plynu.
- Řídte se pokyny pro zažehnutí a provoz grilu.
- Hořák musí být vypnutý před otevřením ventilu plynu.
- Víko musí být uzavřeno v průběhu předeřívání plynového grilu.
- Nenechávejte gril bez dozoru při provozu.
- Nezapalujte hořáky s uzavřeným víkem.
- Neprovozujte zadní hořák s hlavním hořáky provozu.
- Nepohybujte s grilem, když je horký nebo v provozu.
- Uchovávejte elektrický původní kabel a hadici přívodu plynu v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Ujistěte se, že krycí desky jsou umístěny správně podle pokynů v instalaci. Otvory musí být směrem k přední části plynového grilu (je-li k dispozici).
- Čistěte mazivo zásobníku a krycí desky pravidelně, aby se zabránilo hromadění maziva, což by mohlo vést k požáru.
- Odstraňte horní přihřívací rošt před zapálením zadního hořáku. Extrémní horko by ho poškodilo.
- Zkontrolujte, zda infračervený hořák a venturiho trubice nejsou znečištěny či zaneseny (např. Pavouk) v pravidelných intervalech. Vyčistěte trubky zcela, pokud narazíte na nějaké takové překážky.
- Nedovolte, aby studená voda (děšť, postříkovače, hadice, atd.), přišly do styku s keramickými hořáky. Velký teplotní rozdíl může způsobit popraskání keramické dlaždice.
- Nepoužívejte k čištění tlakovou vodu na žádnou část přístroje.
- Venkovní gril na vaření musí být při napojení na plynové potrubí uzavíracím ventilem.

Rozměry




R425 GRILL

GRILL SIZE: 425 SQ.IN (2742 sq.cm)

WARMING RACK SIZE: 109 SQ.IN (277 sq.cm)

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE



Správná likvidace tohoto produktu



Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován s jinými domácími zařízeními vrámcí celé EU. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo lidského zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací, recyklujte je zodpovědně a k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém sběru a recyklace nebo se obrátte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen.

Plynová láhev

Používejte pouze plynové lávhe, které splňují národní a regionální směrnice. Pro optimální výkon by měl být gril provozován na propan. Minimální láhev butanu váží 13 kg a propanu 6 kg. Ujistěte se, že lávhe můžou poskytnout dostatek paliva pro spotřebič. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým místním dodavatelem plynu. Budte opatrní při manipulaci s láhví.


- Nikdy nepřipojujte láhev, která nesplňuje potřebné normy.
- Všechny lávhe větší než 310 mm v průměru nebo 580mm na výšku, musí být umístěny mimo uzavřený prostor na vodorovném povrchu. Lávhe o průměru 310 mm nebo méně a výšce 580mm nebo méně, můžou být umístěny uvnitř skříně na pravé straně spodní police.
- Pouze lávhe připojené k přístroji mohou být uloženy ve skříni nebo v blízkosti spotřebiče. Náhradní lávhe nesmí být skladovány ve skříni nebo v těsné blízkosti grilu. Lahve nesmí být vystaveny extrémnímu teplu nebo přímému slunečnímu záření.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že hadice je umístěna kolem spodní strany přístroje. Hadice se při kontaktu s vysokými teplotami může rozpustit a způsobit požár.

Připojení lávhe: Ujistěte se, že regulátor plynu na hadici je v pořádku. Odstraňte víčko nebo zátku z lávhe. Připojte plynovou hadici. Utáhněte regulátor ventilu tlakové lávhe. Zkuste těsnost všech spojů před použitím. Zkouška těsnosti musí být provedena každoročně, a pokaždé, když je láhev odpojena nebo pokud se mění nějaký díl v plynové soustavě.

Example Cylinder



Plynové hadice

- Ujistěte se, že hadice nepřichází do styku s tukem, dalšími horkými kapkami nebo s horkým povrchem spotřebiče..
- Hadici kontrolujte pravidelně. V případě potrhání, tavení nebo opotřebení vyměňte hadici před použitím přístroje.
- Doporučená délka hadice 0,9 m. Hadice nesmí být delší než 1,5 m.
- Vyměňte hadici před uplynutím doby použitelnosti vyznačené na hadici.



VAROVÁNÍ!

- Hadice nesmí být vedená pod odkapovou nádobou.
- Hadice nesmí být vedena mezi prostorem v dolní polici a zadním panelu.
- Hadice nesmí být vedena nad horní zadní panel.
- Zajistěte, aby všechny spoje byly pevně utaženy pomocí dvou klíčů.
- Ujistěte se, že hadice není v kontaktu s žádnou vysokou teplotou, protože by se mohla roztavit a způsobit požár.

Technické údaje:

V následující tabulce jsou vstupní informace pro spotřebiče

Hořák	Velikost			(Hrubý) Tepelný příkon (celkem)	Spotřeba plynu (celkem)
	I	II	III	I / II / III	I / II / III
Hlavní	#61	#64	#65	12.45 kW	906 g/hr
Boční (infračervený)	0.86mm	#66	#69	3.0 kW	218 g/hr
Boční plamen	0.86mm	#66	#69	3.0 kW	218 g/hr

Neměřte ani nezasahujte do regulátoru. Používejte pouze regulátor, který poskytuje tlak uvedený v tabulce výše

Kategorie plynu	'3B/P(30)	'3+(28-30/37)	'3B/P(37)	'3B/P(50)
Velikosti otvorů (viz výše)	I	I	II	III
Plyny / Tlaky	Butan 30mbar Propan 30mbar	Butan 28-30mbar Propan 37mbar	Butan 37mbar Propan 37mbar	Butan 50mbar Propan 50mbar
Země	BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI	PL	AT, CH, DE, SK

Zkoušky těsnosti- pokyny



VAROVÁNÍ! Zkouška těsnosti musí být provedena každý rok a pokaždé, když láhev odpojena nebo je-li nahrazena část plynárenské soustavy.



VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte otevřený plamen pro kontrolu úniku plynu. Pozor na jiskry nebo otevřený oheň kolem této oblasti, zatímco vy kontrolujete těsnost. Jiskry nebo otevřený oheň budou mít za následek požár nebo výbuch, škody na majetku, vážné zranění nebo smrt.



Zkoušky těsnosti: Musí být provedena před prvním použitím, ročně, a vždy, když jsou nějaké plynové součásti vyměněny nebo opraveny. Nekuřte při provádění tohoto testu, a odstraňte všechny zdroje zapálení. Viz těsnosti diagram pro oblasti, pro kontrolu. Vypněte všechny ovládací prvky hořáku do polohy vypnuto. Zapněte přívod plynu.




Směsi vody a mýdla 1:1 potřete všechny spoje a napojení regulátoru, hadice, potrubí a armatury. Bublinky budou znamenat únik plynu. Buď utáhněte uvolněné spojení nebo vadnou část vyměňte popř. konzultujte s odborníky.



Pokud únik nelze zastavit, **okamžitě vypněte přívod plynu**, odpojte jej, a nechte gril zkontovalovat odborníkem. Nepoužívejte gril, dokud závada nebude odstraněna.

Zažehávací pokyny




VAROVÁNÍ! Otevřete víko

Off stanowiska

VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby všechny hořáky byly v poloze vypnuto. Pomalu otáčejte na ventilem plynu.



Zažehnutí hlavního hořáku	Zažehnutí bočního hořáku (volitelné)
1. Otevřete víko grilu	1. Otevřete kryt hořáku
2. Stiskněte a otočte všechny hlavní knoflíky hořáku pomalu do horní polohy. Pokud se kontroly, nadále tlačit dolů na ovládacím kolečkem, dokud se hořák světel a potom uvolněte.	2. Otočte boční hořák do horní polohy
3. Pokud se pilot nevznítí okamžitě, otočte ovládací knoflík zpět do polohy vypnuto "a opakujte krok 2 několikrát.	3. Stiskněte a podržte tlačítko zažehnutí, dokud se hořáky nerozsvítí.
4. Pokud se hořák nezapálí během 5 sekund, otočte ovládací knoflík do polohy "vypnuto" a počkejte 5 minut, aby přebytečný plyn vyprchá. Buď opakujte kroky 2 nebo 3.	4. Pokud zapalování není okamžité, vypněte hořák. Počkejte 5 minut a opakujte.
5. Pokud zapalujete sirkou, vložte ji do přiložené sponky a zapalte příslušný hořák s otevřeným ventilem na plno.	



Instrukce k vaření

Počáteční zažehnutí: Když grilujeme poprvé, plynový gril vydává mírný zápach. To je normální dočasný stav způsobený "vypálením" vnitřních nátěrových hmot a maziv používaných ve výrobním procesu. Jednoduše spusťte hlavní hořáky na vysokou úroveň přibližně půl hodiny.

Použití hlavního hořáku: Pro prudké grilování potravin, doporučujeme předehřátí grilu na všech hlavních hořákách na plný výkon s uzavřeným víkem přibližně 10 minut. Jídlo vařené na krátkou dobu (ryby, zelenina) mohou být na grilu připraveny s otevřeným víkem. Vaření s uzavřeným víkem zajistí vyšší výkon grilování a můžete snížit dobu grilování a opékání maso rovnoměrně. Jídlo, které má dobu vaření delší než 30 minut, jako je pečeně, může být vařené nepřímo (se spuštěným vedlejším hořákem a vedle umístěného pokrmu). Při vaření velmi libového masa, například kuřecí prsa nebo libového vepřového masa, můžete naolejovat mřížky před předehřevem pro snížení lepení. Grilováním masa s vysokým obsahem tuku se může vytvořit vzplanutí. V případě vzplanutí přesuňte pokrm od plamenů a snižte teplotu. Víko nechte otevřené. Pro podrobnější instrukce nahlédněte do Vaší celosezónní grilovací kuchařky Napoleon pro podrobnější instrukce.

Použití infračerveného hlavního hořáku (je-li součástí výbavy): Postupujte podle postupu zapálení infračerveného hořáku a nechte hořák rozhořet na plný výkon po dobu asi 5 minut do doby, než bude zářit červeně. Jídlo na grilu vaříme podle časů uvedených v tabulce pro infračervené grilování. V závislosti na vaší chuti, pokračujte ve vaření na infračervených hořákách na vysoké, střední nebo nízké úrovni. Uzavřete víko a nechte teplotou trouby pomalu dokončit jídlo.



POZOR! Vzhledem k velkému teplu, které infračervené hořáky vydávají, nenechávejte jídlo bez dozoru. Udržujte víko otevřené při vaření s infračervenými hořáky nastavenými na vysoký výkon. Intenzivní teplo zajišťují odpovídající teploty dokonce s otevřeným víkem. To také umožňuje sledování potravin, aby se zabránilo spálení.

Přímé vaření: umístit potraviny k vaření na grilu přímo nad zdrojem tepla. Tato metoda se obvykle používá pro grilování potravin, které nevyžadují prodlouženou dobu vaření, jako jsou hamburgery, steaky, kuřecí kousky nebo zelenina. Pokrm je nejprve uzavřen vyšší teplotou pro zachování štavu a chuti a pak se teplota sníží na dokončení jídla podle vašich preferencí.

Nepřímé vaření: s jedním nebo více hořáky v provozu. Pokrm vařte na roštu nad hořákem, který není v provozu. Teplo cirkuluje pomalu a rovnoměrně. Vaření touto metodou je stejně jako vaření v troubě a je obecně používáno pro větší kusy masa, jako jsou kuřata, krůty, ale může být také použit pro vaření potravin, které jsou náchylné k vzplanutí nebo spálení. Výsledkem nižší teploty je i pomalejší doba vaření.

Postranní hořák (pokud je ve výbavě): hořák lze použít na omáčky, polévky atd. Pro dosažení nejvyššího výkonu, by měl být boční hořák chráněný před větrem.



VAROVÁNÍ! Nikdy jídlo negrilujte přímo na roštu hořáku. Je určen pro použití hrnců a pánev.

VAROVÁNÍ! Nezavírejte boční víko hořáku, zatímco je v provozu nebo horké.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte boční hořák na hluboké smažení potravin, s olejem může vytvořit nebezpečnou situaci.

Použití infračerveného bočního hořáku: plynový gril by měl být umístěn tak, aby se boční hořák chránil před větrem. Vítr může mít nepříznivý vliv na jeho výkon. Doporučený průměr pánve je od 250 do 300 mm. Spodní poloha může být použita jako každý hořák a horní hořák se používá na polévky, omáčky, atd., vyšší poloha je pro opékání masa. (viz pokyny umístěné na víku bočního hořáku).



VAROVÁNÍ! Nezavírejte boční kryt hořáku, zatímco je v provozu nebo horký.

VAROVÁNÍ! Nenastavujte grilovací mřížky, zatímco jsou horké nebo v provozu.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte boční hořák na hluboké smažení potravin, vařící olej může vytvořit nebezpečnou situaci.

- Postupujte podle pokynů pro zapálení infračerveného hořáku, na vysoký stupeň po dobu 5 minut s otevřeným víkem nebo do doby, kdy keramický hořák září červeně.

- Umístejte jídlo na gril a vařte podle časů uvedených v tabulce infračerveného grilování.

- V závislosti na vaší chuti, pokračujte ve vaření přes infračervené hořáky na vysoké, střední nebo nízké úrovni. Časté otáčení jídla vám umožňuje grilovat potraviny pozvolna a rovnoměrně.



POZOR! Vzhledem k velkému teplu, které infračervené hořáky mají, jídlo nenechávejte bez dozoru.

Ochrana Vašich infračervených hořáků: Grilovací infračervené hořáky jsou navrženy tak, aby měly dlouhou životnost. Nicméně, jsou kroky, které musíte podniknout, aby se zabránilo praskání keramických povrchů, které způsobí poruchy na hořáku.

- Nikdy nedovolte, aby voda přišla do přímého kontaktu s keramickým hořákem.
- Nedovolte, aby na infračervený hořák dopadly tvrdé předměty.
- Nedovolte, aby studená voda (déšť, postřikovače, hadice, atd.) přišly do kontaktu s horkými keramickými hořáky. Velký teplotní rozdíl může způsobit popraskání keramických dlaždic.
- Udržujte víko zavřené, když hořák není v provozu.
- Po vaření nechte hořák na vysoký výkon po dobu 5 minut spálit veškeré odkapávající šťávy a nečistoty.

Pokud vzniknou škody kvůli nedodržení těchto pokynů, nevztahuje se na Váš gril záruka.

Infračervené teplo

Většina lidí si neuvědomuje, že zdrojem tepla je naše Slunce. Ohřívá Zemi pomocí infračervené energie. Jedná se o formu elektro-magnetické energie s větší vlnovou délkou, než jsou jen červené části viditelného spektra světla, ale méně než pomoci rádiových vln. Tato energie byla objevena v roce 1800 sarem Williamem Herschelem, který rozptýlil sluneční světlo na jednotlivé barvy pomocí hranolu. On ukázal, že se většina tepla ve svazku dostala do spektrální oblasti hned za konec červeného spektra, kde není možno vidět světlo. Většina materiálů snadno absorbuje infračervenou energii v širokém rozsahu vlnových délek, které způsobují zvýšení jejich teploty. Stejný jev způsobuje, když jsme vystaveni slunečnímu záření. Infračervené paprsky ze slunce cestují přes vakuum, přes atmosféru a proniknou na naši pokožku. To způsobuje zvýšení molekulární aktivity v kůži, která vytváří vnitřní tření a teplo, což nám umožňuje cítit teplo.

Potraviny vařené přes infračervené tepelné zdroje jsou ohřívány na stejném principu. Dřevěné grilovací uhlí je naši nejznámější volbou pro infračervené vaření. Hořící brikety vyzařují infračervenou energií a jídlo se velmi malo vysušuje. Jakékoli šťávy nebo oleje, které kapají z potravin na uhlí a odpařují se do kouře, dávají potravě lahodnou grilovací chuť. Infračervené hořáky Napoleon vaří stejným způsobem. V každém hořáku je 10000 portů - každý s vlastním malým plamenem - způsobí, že povrch keramických dlaždic září červeně. Tato záře vydává stejně infračervené tepelné záření na potraviny jako uhlí, ale bez jeho negativ jako je prach a saze. Infračervené hořáky také více konzistentně zahřívají oblast, což je mnohem jednodušší, než regulovat dřevěné uhlí. Pro okamžité grilování, můžete hořáky nastavit na vysoký stupeň. Všichni víme, jak těžké to je na dřevěném uhlí. Tradiční plynové hořáky zahřívají potraviny jiným způsobem. Vzduch kolem hořáku je vytápěn spalovacím procesem a pak stoupá na pečené jídlo. To vytváří nižší teploty grilu, které jsou ideální pro jemnější kuchyni jako jsou mořské plody nebo zelenina, zatímco infračervené hořáky od Napoleona produkují teplo pro šťavnatější hamburgery, chutnější steaky, maso a další. Dobu a tipy pro vaření najeznete v grilovací tabulce.

Infračervené grilovací schéma

Jídlo	Nastavení ovládání	Doba vaření	Užitečné návrhy
Steak o tloušťce (2,54 cm)	Plný výkon a 2 min. na každé straně. Plný výkon a 2 min. každá strana, pak střední výkon. Plný výkon a 2 min. každá strana, pak střední výkon.	4 min. – rare (krvavé) 6 min. - medium 8 min. – well done (propečené)	Při výběru masa pro grilování, se zeptejte na mramorové uložení tuku. Tuk působí jako přírodní tenderizer při vaření a udržuje maso vlhké a šťavnaté.
Hamburger o tloušťce (1.27cm)	Plný výkon a 2 min. na každé straně. Plný výkon a 2 1/2 min. na každé straně. Plný výkon a 3 min. každá strana.	4 min. - rare 5 min. - medium 6 min. – well done	Příprava hamburgerů na objednávkuje jednodušší změnou tloušťky vašich karbanátků. Chcete-li přidat exotickou chuť do masa, zkuste přidat dřevěné vonné šupiny hickory (ořech) do kouřové trubice a uložit na hořáky.
Kuřecí kousky	Plný výkon a 2 min. na každé straně. pak střední až nízký výkon.	20-25 min.	Kloub spojující stehna a nohu od boku bez kůže by měly být nakrájené ze $\frac{1}{4}$, aby se maso lépe položilo na gril. To pomáhá vařit rychleji a rovnoměrněji. Chcete-li přidat novou chuť, vložte vonné dřevěné šupiny mesquite do kouřové trubice a uložte na hořáky.
Vepřové kotlety	Střední výkon	6 min. na jedné straně	Odstraňte přebytečný tuk před grilováním. Zvolte silnější kotlety pro lepší výsledek.
Vepřová žebírka	Vysoký výkon po dobu 5 minut, Pak nízký až do konce	20 min. na každé straně a častěji otáčet	Vyberte si zebra, které jsou štíhlé a masité. Grilujte dokud nepůjde maso lehce od kosti.
Jehněčí kotletky	Vysoký výkon po dobu 5 minut, Pak střední až do konce	15 min. na jedné straně	Odstraňte přebytečný tuk před grilováním. Zvolte silnější řízky pro lepší výsledek.
Párky v rohlíku	Střední – Nízký výkon	4-6 min.	Zvolte větší velikost Vídeňských párků. Rozřízněte kůži podélneč před grilováním.



Pokyny pro čištění

UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte ochranné rukavice a ochranné brýle při údržbě grilu.

UPOZORNĚNÍ! Abyste předešli možnému popálení, musí být údržba provedena pouze v případě, že gril je vychladlý. Vyhněte se kontaktu s nechráněnými horkými povrchy. Zajistěte, aby všechny byly hořáky vypnuté. Očistěte gril tam, kde čisticí roztoky nebudou poškozovat paluby, trávníky, nebo terasu. Nepoužívejte čistič na trouby k čištění jakékoli části tohoto plynového grilu. Nepoužívejte samočisticí čistit na rošty nebo jakékoli jiné části plynového grilu. Barbecue omáčka a sůl může být žíravá a může způsobit rychlé zhoršení komponentů plynového grilu, pokud ho nebudeste pravidelně čistit.

Poznámka: Nerezová ocel má tendenci oxidovat nebo dělat skvrny za přítomnosti chloridů a sulfidů, zejména v pobřežních oblastech a v jiných náročných prostředích, jako jsou teplé, velmi vlhké místa kolem bazénů a vřivek. Tyto skvrny mohou být vnímány jako rez, ale mohou být snadno odstraněny. Pro zajištění prevence a odstraňování skvrn omyjte všechny nerezové povrchy každé 3-4 týdny nebo tak často, jak to ocel vyžaduje. Myjte ji čerstvou vodou nebo čisticím prostředkem.

Rošty/mřížky a ohřívací rošt : Mřížky a ohřívací rošt se nejlépe čistí kartáčem z mosazného drátu v předehrátem stavu. Ocelová vlna může být použita proti odolným skvrnám. Je běžné, že nerezová mřížka (pokud je k dispozici), může trvale změnit barvu z běžného používání v důsledku vysoké teploty varné desky.

Litinová mřížka/rošt na vaření: Litinové mřížky na vaření dodávané s Vaším novým grilem nabízejí vynikající tepelné uchovávání a distribuci tepla. Pravidelným ošetřováním a maštěním vaší mřížky přidáváte ochranný povlak, který pomůže odolávat korozi a zvýšit mřížkám nepřílnavou schopnost.

První použití: Umyjte grilovací mřížky ručně s jemnou mýdlovou vodou se odstraňte veškeré nečistoty z výrobního procesu (nikdy nemyjte v myčce na nádobí). Důkladně opláchněte teplou vodou a osušte zcela měkkým hadříkem. To je důležité, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti do litiny.

Naolejování: pomocí měkkého hadříku rozetřete po celém povrchu kuchyňský olej a přesvědčte se, aby všechny drážky a rohy byly pokryty. Nepoužívejte osolené tuky, jako je máslo nebo margarín. Předehřejte gril po dobu 15 minut a poté můžete na mřížce grilovat. Otočte ovládacím knoflíkem hořáku na střední úroveň a zavřete víko. Víko nechte zavřené přibližně půl hodiny. Otočte všechny hořáky na "OFF" a vypněte plyn. Nechte grilovací mřížky v klidu, dokud nevychladnou. Tento postup je třeba opakovat několikrát v průběhu celé sezóny, i když to není nutné pro každodenní použití.

Denní použití: Před předehříváním a čištěním roštu mosazným drátěným kartáčem, je celý povrch grilovacích mřížek od tuku. Předehřejte gril a pak setřete jakékoli nežádoucí zbytky mosazným kartáčem.

Ovládací panel: Ovládací panel a text k němu je vytištěn přímo na nerezové oceli a při správné údržbě zůstává tmavý a čitelný. K čištění panelu, používejte pouze teplou mýdlovou vodou nebo nerez čistič od Napoleona. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na všechny nerezové povrchy, zejména na tištěný povrch na ovládacím panelu.

Infračervené hořáky: vzhledem k vysoké intenzitě infračervených hořáků je většina vyškvařeného tuku a částečky jídla, které spadají na povrch hořáku, okamžitě spálena. Nicméně některé nečistoty a zbytky zůstávají. Chcete-li odstranit tyto zbytky po vaření, nechte hořák zapnutý na vysoký výkon po dobu 5-10 minut. Nemyjte keramické dlaždice drátěným kartáčem.

Čištění vnitřku plynového grilu: Vyjměte mřížky na vaření. Použijte mosazný drátěný kartáč pro čištění uvolněné nečistoty z odlevacích stran a pod víkem. Seškrabte desky stěrkou nebo škrabkou a použijte drátěný kartáč pro odstranění popela. Odstraňte nánosy z krytů hořáků a ze spodní záhytné vany s kartáčem z mosazného drátu. Vyměte všechny nečistoty z vnitřku plynového grilu do odkapávací misky.



VAROVÁNÍ! Nahromaděný tuk je nebezpečný kvůli požáru.

Odkapávací misku: Odkapávací misku vyčistěte (každé 4-5 použití, nebo tak často, jak to vyžaduje), aby se zabránilo hromadění mastnoty. Přebytečný tuk projde do odkapávací misky, která se nachází pod plynovým grilem a hromadí se tam v zásobníku. Pro přístup k jednorázovému zásobníku maziva nebo k čištění odkapávací misky vysuňte odkapávací misku grilu. Nikdy nezakrývejte odkapávací dno s hliníkovou fólií nebo nečistěte pomocí písku nebo jiného materiálu, protože by to mohlo zabránit správnému stékání tuku. Spodní deska svádějící tuku do misky by měla být vyškrabnuta pomocí špachtlí nebo škrabky. Vyměňte zásobník maziva jednou za 2 až 4 týdny, v závislosti na použití plynového grilu. Bližší informace u Vašeho prodejce Napoleon.

Čištění vnějšího povrchu grilu: Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani drátěnku na jakémkoliv lakovaném, porcelánovém nebo nerezovém povrchu vašeho Grilu Napoleon. Pokud tak učiníte, poškrábete povrch grilu. Vnější grilovací plocha by měly být čištěna výhradně teplou mýdlovou vodou. K čištění nerezových ploch, použijte neabrazivní čistič. Vždy otírejte ve směru vláken. V průběhu používání mohou nerezové díly změnit po zahřátí barvy, obvykle do zlatého nebo hnědého odstínu. Toto zbarvení je normální a nemá to vliv na výkon a funkci grilu. Se smaltovými komponenty je nutno zacházet s opatrností. Originál čistící prostředky můžete zakoupit u Vašeho prodejce NAPOLEON.

Pokyny pro údržbu

Doporučujeme tento plynový gril důkladně ročně kontrolovat a udržovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Po celou dobu udržujte prostor na grilování bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých par a kapalin. Neblokujte větrání a proudění spalovacího vzduchu



VAROVÁNÍ! Vždy používejte ochranné rukavice a ochranné brýle při čištění grilu.

VAROVÁNÍ! Vypněte plynové zdroje a odpojte jednotku před údržbou. Abyste předešli možnému popálení, musí být údržba provedena pouze v případě, když je gril vychladlý. Zkouška těsnosti musí být provedena jednou ročně.

Hořák: hořák je vyroben ze silnostěnné nerezové oceli 304, ale extrémní horko a agresivní prostředí může způsobit vznik povrchové koroze. To může být odstraněno pomocí kartáče z mosazného drátu.


POZOR! Dejte si pozor na pavouky.

Pavouci a hmyz jsou přitahovány k vůni propanu a zemního plynu. Hořák je opatřen ochranou proti hmyzu, což snižuje pravděpodobnost, že hmyz uvnitř hořáku vytvoří hnizda, ale ne zcela tento problem vyloučí. Hnizdo nebo síť může způsobit, že hořák bude hůře spalovat a vyznačují se měkkým žlutým nebo oranžovým plamenem, nebo v nejhorším mohou způsobit požár (flashback) na vzduchové klapce pod ovládacím panelem. Chcete-li vyčistit vnitřek hořáku, musí být odstraněn z plynového grilu: Vyjměte šroub (y), který drží hořák k zadní stěně. Posuňte hořák a vyjměte ho. Čištění: Použijte pružný kartáč na Venturiho trubice a využijte vnitřní části hořáku a všechny uvolněné nečistoty z hořáku přes přívod plynu. Zkontrolujte připojení a průchodnost hořáků a ventilových otvorů. Otvory se mohou také upcat během používání zbytky vaření a korozí. Pro pročištění použijte otevřenou kancelářskou sponku nebo dodaný port pro údržbu a čištění. Vyrtejte blokované porty pomocí tohoto vrtáku v malé akumulátorové vrtačce. Otvory se snadněji čistí, pokud je hořák odstraněn z grilu, ale také to může být provedeno s hořáky namontovanými. Nepoužívejte flex vrták při vrtání otvorů, protože to způsobí, že vrták zničí. Toto čištění je pouze na otvory hořáku, nikoliv pro vstupní otvory (trysky), které regulují tok do hořáku. Dávejte pozor, abyste nezvětšovali otvory. Ujistěte se, že je vše čisté, utažené a bez jiných poruch.

Reinstalace: Reverzní postup při zpětné instalaci hořáku. Zkontrolujte, zda je ventil vstupuje do hořáku. Rádně utáhněte šrouby na dokončení přeinstalace.



UPOZORNĚNÍ! Při opětovné instalaci hořáku po čištění je velmi důležité, aby ventil / tryska byla zasunuta do trubice hořáku před zapálením plynového grilu. Pokud ventil není uvnitř trubky hořáku může dojít k požáru.



Ochrana infračervených hořáků: Infračervené hořáky grilu jsou navrženy tak, aby měly dlouhou životnost, ale musí se o ně pečovat, aby se zabránilo praskání jejich keramických povrchů. Praskliny způsobí poruchu hořáků. Níže jsou uvedeny některé z příčin a kroky, které musíte podniknout, aby jste se jim vyhnuly. Na škody, které by byly způsobené nedodržením těchto pokynů, se nevztahuje záruka na Váš gril.

1. Náraz tvrdých předmětů - Nikdy nedovolte, aby těžké předměty udeřily do keramiky. Buděte opatrní při vkládání nebo vyjmání roštů a doplňků do nebo z grilu.
2. Kontakt s vodou nebo jinými tekutinami - chladné tekutiny v kontaktu s horkým keramickým povrchem způsobí prasknutí. Nikdy nelijte vodu do grilu k hašení plamenu. V případě, že se keramický vnitřek hořáku namočí, pokud není používán, může později provoz hořáku vytvářet páru, která může vytvářet dostatečný tlak na popraskání keramiky. Opakované namáčení keramické desky může také způsobit, že se zvětší a rozšíří. Tato expanze způsobuje nepřiměřený tlak na keramice, která může způsobit její prasknutí a rozpadnutí.
 - i) nikdy nesmí přijít voda do grilu k likvidaci ohně.
 - ii) Nepokoušejte se provozovat infračervené hořáky venku, když prší.
 - iii) Pokud zjistíte, že je uvnitř grilu voda (z důvodu vystavení dešti, postřikovače, atd.), zkонтrolujte keramický hořák. Pokud je keramika vlhká, vyjměte hořák z grilu. Otočte ho vzhůru nohama a vypusťte přebytečnou vodu a nechte doma uschnout.
- 3.. Porucha ventilace horkého vzduchu na grilu - Pro správně fungující hořáky, musí mít horký vzduch možnost, jak uniknout z grilu. Pokud horký vzduch neunikne, můžete poškodit hořáky. Nikdy nepokrývejte více než 75% z varné desky masivním kovem (tj. grilovací pánev nebo velký hrnec).
4. Nesprávné čištění - nemýjte keramické dlaždice drátěným kartáčem. Pokud jsou nečistoty na hořáku zapalte ho na vysoký výkon po dobu 5 minut s otevřeným víkem, což nečistoty spálí.



VAROVÁNÍ! Hadice: Zkontrolujte oděrky, řezné rány, tavení a praskliny na hadici. Pokud některá z těchto situací existuje, nepoužívejte plynový gril. Nepoužitelnou část vám vyměňí prodejce Napoleonu nebo kvalifikovaný montér.

Hliníkové odlitky: Čistěte odlitky pravidelně teplou mýdlovou vodou. Hliník nekoroduje, ale vysoké teploty a působení povětrnostních laloků může vést k oxidaci hliníkového povrchu. To se projevuje bílými skvrnami na povrchu. Pro opravu této oblasti místo vyčistěte a lehce přebrušte jemným smirkovým papírem. Otřete povrch a odstraňte veškeré nečistoty a barvy. Chraňte okolní oblasti proti přelakování. Postupujte podle pokynů od výrobce.

Odstraňování problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Nízká teplota/ nízký plamen, i když se ventil obrátí na vysoký výkon. Pro propan - nevhodný zažehávací postup.	U zemního plynu - poddimenzované potrubí. U obou plynů	Ujistěte se, že zažehávací postup je pečlivě dodržen. Všechny armatury na plynový gril musí být v poloze vypnuto, když je nádrž zapnutá. Zapněte nádrž pomalu, aby se tlak vyrovnal. Viz pokyny k zažehnutí. Předeďržte gril s oběma hlavními hořáky na vysoký výkon po dobu 10 až 15 minut.
Nadměrné teplo.	Krycí desky nejsou správně nainstalovány. Nesprávný předehřev.	Nadměrný tuk a popel je na krycích desce a odkapové nádobě. Viz montážní návod. Předeďržte gril s hlavními hořáky na vysoký výkon po dobu 10 až 15 minut. Čistěte krycí desky a odkapávací misku pravidelně. Nevykládejte vanu hliníkovou fólií. Viz návod k čištění.
Hořáky hoří žlutým plamenem, doprovázené vůní plynu.	Možná pavučina nebo jiné nečistoty v hořáku.	Důkladně vyčistěte hořák odstraněním nečistot. Viz obecné pokyny pro údržbu.
Zadní a boční hořáky se nezapálí zapalovačem, ale až sirkou.	Vybírá baterie / nebo nesprávná instalace. Uvolněný drát elektrody nebo vodiče či koncového spínače. Vyměňte baterii.	Zkontrolujte, zda je elektrický drát pevně nasunutý na zadní straně zapalovače. Zkontrolujte, zda jsou přívody z modulu do zapalování (pokud je ve výbavě) pevně zasunuty.
Hlavní hořák se nezapálí zapalovačem, ale až sirkou.	Zapalovací výstup je špinavý nebo ucpáný.	Vyčistěte zapalovač měkkým kartáčem.
Hučení regulátoru.	Normální jev v horkých dnech.	Nejdá se o závadu. To je způsobeno vnitřními vibracemi v regulátoru a nemá vliv na výkon nebo bezpečnost plynového grilu. Hučící regulátory nebudou nahrazeny.
Hořáky nehoří rovnoměrně.	Špinavé nebo zkorodované otvory hořáku.	Vyčistěte nebo vyměňte podle potřeby.
Uvnitř víka se vytvořil "krápníkový" povlak.	Na vnitřním povrchu je tuk.	Nejdá se o závadu. Povrchová úprava na víku je porcelain. Peeling je způsoben tvrzenou mastnotou, která se suší do barvy jako střepy, které se odlupují. Pravidelným čištěním tomu zabráníte. Viz pokyny k čištění.
Hořák je "plný" výkon, ale nedosahuje ho. (Dunivý hluk a chvění či modrý plamen hořáku.)	Nedostatek plynu. Přívodní hadice je uzavřena. Špinavý nebo ucpáný otvor. Pavučiny nebo jiné látky jsou ve Venturiho trubici.	Zkontrolujte hladinu plynu v plynové láhvi. Umístěte přívodní hadici podle předpisu. Vyčistěte otvor hořáku. Vyčistěte Venturiho trubici.

Problém	Možné příčiny	Řešení
Infračervený hořák (pokud je ve výbavě) nehoří správně (během provozu hořáku je slyšet hlasitý zvuk ...)	Nedostatek plynu. Jiný problém. Špatný kontakt elektrody - volná nebo vypnutá. Špinavá elektroda.	Zapalte hořák a vypálte ho na vysokou úroveň nejméně pět minut nebo dokud keramický obklad jsou rovnoměrně červeně zářící. Ujistěte se, že ne více než 75% povrchu je pokryto grilovacími objekty nebo příslušenstvím Vypněte hořák a nechte vychladnout po dobu minimálně dvou minut, pak znova zapněte. Nechte vychladnout hořák a zkontrolujte velmi pečlivě trhliny. Pokud jsou nalezeny nějaké praskliny, obraťte se na autorizovaného prodejce Napoleon a objednejte náhradní montáž hořáku. Obratěte se na autorizovaného prodejce Napoleon.

Uchovejte svůj pokladní doklad o nákupu, abyste mohli potvrdit svou záruku.

Objednávání náhradních dílů

Informace o záruce

MODEL: _____

Datum nákupu: _____

Výrobní číslo: _____

(Záznam informací naleznete zde pro přehlednost)


Než se obrátíte na vašeho prodejce, podívejte se na webové stránky Napoleon Grills, kde naleznete rozsáhlejší pokyny pro čištění, údržbu, odstraňování a náhradní díly - www.napoleongrills.cz. Pro náhradní díly a záruční reklamace se obraťte přímo na místního distributora / prodejce (viz seznam kontaktů na webu). Obratě se na vašeho prodejce ve věci náhradních dílů a záručních reklamací. Pro zpracování Vaší žádosti budeme potřebovat následující informace:

1. Model a sériové číslo přístroje.
2. Objednací číslo a popis
3. Stručný popis problému
4. Doklad o koupì (fotokopie faktury).


V některých případech reklamace může zástupce Napoleonu požádat o vrácení reklamovaného dílu do továrny na kontrolu před poskytnutím náhradních dílů.

- Než se obrátíte na vašeho prodejce Napoleon, prosím vezměte na vědomí, že na následující položky se nevtahuje záruka:
- náklady na dopravu, zprostředkování nebo vývozní clo, mzdové náklady na odstranění a reinstalaci,
- náklady na služby a volání k diagnostice problem, změna barvy korozivzdorné oceli,
- selhání v důsledku nedostatečného čištění a údržby nebo používání nevhodných čisticích prostředků (čističe trouby).

Tento plyn gril musí byť používaný len vonku na dobre vetranom mieste a nesmie byť používaný vo vnútri budovy, garáže, tienené verandy, altánku alebo v akýkoľvek iných uzavretých priestoroch.



SK



ROGUE 425



NEBEZPEČENSTVO

AK POCÍTITE PLYN:

- Uzavrite prívod plynu do zariadenia.
- Uhaste akýkoľvek otvorený oheň.
- Otvorte veško.
- Ak zápach pretrváva, držte sa ďaleko od spotrebiča a ihneď zavolajte svojho dodávateľa plynu alebo požiarnikov.



VAROVANIE

Nepokúšajte sa zapáliť toto zariadenie, bez toho aby ste si prečítali oddiel "Horenie" v tomto návode na obsluhu.

Neukladajte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé látky v blízkosti tohto ani žiadneho iného zariadenia. Pokiaľ plynová flaša nie je pripojená, nesmie byť uložena v blízkosti tohto ani žiadneho iného zariadenia. V prípade, že nedodržíte pokyny v tomto návode, môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu, čo spôsobí poškodenie majetku, zranenie alebo usmrteniu osôb.

Dospelí a najmä deti by mali byť upozornení na nebezpečenstvo vysokej povrchovej teploty.
Malé deti by mali byť pod dozorom, pokial sú v blízkosti plynového grilu.

Upozornenie k inštalácii: Zanechajte tento návod pre budúce použitie grilu.

Napoleon Group of Companies

214 Bayview Dr., Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8

Phone: 1-705-726-4278 Fax: (705)-727-4282

www.napoleongrills.com

Customer Solutions: 1-866-820-8686 or grills@napoleonproducts.com



N415-0365CE-CZ-SK JAN 03.17





Všetky NAPOLEON plynové grily sú vyrábané pod prísnymi štandardy vo svete uznávaného certifikátu kvality ISO 9001-2008.

NAPOLEON produkty sú navrhnuté s vynikajúcimi komponentami a materiálmi a sú zostavené vyškolenými pracovníkmi, ktorí sú pyšní na svoju prácu. Horák a zostava ventilu sú preskúšané z hľadiska tesnosti a boli skúšobne zapálené na stanici testu kvality. Tento gril bol dôkladne skontrolovaný kvalifikovanými techniky pred balením a dopravou, aby zabezpečili, že vy, ako zákazník dostanete kvalitný výrobok, ktorý očakávate od značky Napoleon.

SK



Obmedzená doživotná záruka plynového grilu NAPOLEON PRESIDENT

NAPOLEON garantuje, že materiály a spracovanie, užité pri výrobe Vášho nového grilu, budú odolné voči chybám nasledujúce dobu od jeho kúpu:

Hliníkové kryty / nerezová konštrukcia	doživotne
Nerezové veko	doživotne
Smaltované veko	doživotne
Nerezové grilovacie rošty	doživotne
Nerezové trubicové horáky	10 rokov ^{plus5}
Nerezové kryty horákov	5 rokov ^{plus5}
Smaltované liatinové rošty	5 rokov ^{plus5}
Nerezový infračervený horák na ražeň	5 rokov
Keramický infračervený horák na ražeň (vrátane clony)	3 roky
Keramický infračervený vnútorné alebo bočné horáky (vrátane clony)	2 roky
Všetky ostatné časti	2 roky

^{plus5} značí časový úsek rozšírené záruky, vďaka ktorej budú náhradné diely zákazníkovi k dispozícii ďalších päť rokov za 50% z aktuálnej maloobchodnej ceny.

Podmienky a obmedzenia

NAPOLEON ručí za chyby na svojich produktoch iba svojmu pôvodnému kupcovi za predpokladu, že nákup bol uskutočnený cez autorizovaného predajcu NAPOLEON a spĺňa tieto podmienky a obmedzenia: Táto záruka nie je prenositeľná a nemôže byť rozšírená nikým z našich zástupcov.

Plynový gril musí byť inštalovaný oprávneným, autorizovaným servisným technikom alebo dodávateľom. Inštalácie musí byť vykonaná v súlade s inštalačnými inštrukciami, ktoré sú súčasťou produktu, a v súlade s miestnymi stavebnými a požiarnymi predpismi. Táto záruka nepokrýva poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, neudržováním grilu, vznietením tuku, nevhodným prostredím, nehodou, prestavbou grilu, hrubým zaobchádzaním alebo nedbanlivosťou. Inštalácia dielov od iného výrobcu anuluje záruku. Strata farby plastových častí z dôvodu používania chemických čističov alebo vystavenie slnečnému žiareniu nie je krytá touto zárukou.

Táto záruka ďalej nepokrýva praskliny, preliačiny, natreté povrchy, koróziu alebo stratu farby teplom, abrazívnymi alebo chemickými čističmi, ani odlupovanie smaltovaných častí, ani sa nevztahuje na diely užívané pri inštalácii grilu. V prípade poškodenia časti bez stanovenej dĺžky záruky do takej miery, že gril nemožno používať (prorezlé alebo spálenej), bude výmena časti vykonaná. Po prvom roku sa môže podľa uváženia a rešpektovanie tejto záruky NAPOLEON osloboodiť všetkých povinností v súlade s touto zárukou a niektoré poškodené diely v záruke potom hradí pôvodnej kupujúci. NAPOLEON nenesie zodpovednosť za inštaláciu, pracovnú silu ani iné náklady alebo výdavky, súvisiace so spätnou montážou reklamovaných dielov. Takéto náklady nie sú kryté touto zárukou. Zaopatrenie obsiahnutá v tejto obmedzenej doživotnej záruke sú uvedené vyššie a NAPOLEON nie je za žiadnych okolností povinný rozširovať záruku na náhodné alebo nepriame škody. Táto záruka definuje povinnosti a záväzky spoločnosti NAPOLEON vzhľadom k plynovému grilu NAPOLEON a ostatné záruky, vyjadrené alebo zahrnuté k tomuto produktu, jeho komponentom alebo vybavenie sa vynímajú. NAPOLEON tiež nepreberá, ani neoprávňuje žiadnu tretiu stranu k prevzatiu ostatných záväzkov v súvislosti s predajom tohto produktu. NAPOLEON není zodpovedný za: prehriatie, uhasinanie vlivem vniesjších podmínek ako jsou silný vítr alebo neadekvátní vetráním. Všechny škody na plynovém grilu zpôsobené počasím, prudkým deštiem, hrubým zacházením, chemickými látkami alebo čističi nejsou odpovědností NAPOLEON. Při vytvoření požadavku v souvislosti se zárukou bude NAPOLEON požadovat účet od nákupu nebo jeho kopii spolu se sériovým číslem a modelem grilu. NAPOLEON si vyhrazuje právo na prozkoumání reklamovaného produktu nebo dílu pro pozitivní vyřízení požadavku. NAPOLEON nenesie odpovědnost za dopravní náklady, náklady na pracovní sílu ani za vývozní cla.



VAROVANIE! Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu majetku, úrazu alebo smrti.
Prečítajte si všetky upozornenia a dodržujte pokyny z tejto príručky pred prevádzkou grilu.


SK

Bezpečné prevádzkové postupy

- Tento plyn gril musí byť zostavený presne podľa pokynov v návode. V prípade, že bol gril zostavený v obchode, je nutné skontrolovať montážny návod pre potvrdenie správneho zloženia a vykonávať požadované skúšky tesnosti pred uvedením grilu do prevádzky.
- Prečítajte si celý návod pred použitím plynového grilu.
- Za žiadnych okolností by tento gril nemal byť upravovaný.
- Postupujte pozorne podľa návodu pri prevádzke grilu.
- Plyn musí byť vypnutý na propánovej flaší plynom, keď nie je gril v prevádzke.
- Udržujte deti a domáce zvieratá mimo dosahu horúceho grilu, nedovoľte deťom pohybovať sa vo vnútri skrine.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im neboli poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť,
- Gril nenechajte bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Nehýbte grilom pokiaľ je teplý alebo prevádzky.
- Tento gril je určený iba pre použitie v domácnosti.
- Tento plyn gril nesmie byť inštalovaný v alebo na rekreačných vozidlách alebo lodiach.
- Tento plynový gril musí byť požívaný len vonku na dobre vetranom mieste a nesmie byť používaný vo vnútri budovy, garáže, na verande alebo v akýkoľvek iných uzavretých priestoroch.
- Udržiavajte správnu vzdialenosť pre horľaviny 18" (460mm) na zadnej strane jednotky 7" (180mm) do strán. Ďalšie tolerancie sa odporúča u vinylové dosky alebo tabule skla.
- Za všetkých okolností zachovávajte ventilačné otvory krytu valca bez nečistôt.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých konštrukcií.
- neumiestňujte do vetra. Silný vietor môže nepriaznivo ovplyvniť výkon varenia na plynovom grile.
- Keď je plynový gril skladovaný vo vnútri, musí byť plynový valec odpojený od grilu ktorý skladuje v dobre vetranom priestore, odpojené valca nesmie byť skladované v budove, garáži alebo v inom uzavretom priestore.
- Skontrolujte plynovú hadicu pred každým použitím. Ak existujú dôkazy o nadmernom opotrebenie, náhradné hadice určená výrobcom grilu musí byť vymenená pred použitím plynového grilu.
- Nikdy neskladujte náhradné plynovú fľašu v blízkosti tohto grilu.
- Nepreplňujte plynovú fľašu nad 80% plnej.
- Pri zmene plynové fľaše, zaistite že nie sú v blízkosti zápalné zdroje. Nefajčite.
- Pred prvým použitím vykonajte skúšku tesnosti všetkých spojov, a to aj v prípade, že bol gril zakúpený už kompletne zostavený, každý rok alebo ak bol nahradený akékoľvek plynné zložka.
- Nikdy nepoužívajte zemný plyn v jednotke určenej pre kvapalný propán.
- Nikdy nepoužívajte benzín v plynovom grile.
- Používajte drevené brikety len so zásobníkom Napoleon určený pre túto jednotku.
- Horák musí byť vypnutý pri zapínaní plynového valca.
- Nezapínať horák so zatvoreným vekom.
- Nepoužívajte zadný horák súčasne s hlavnými horáky.
- Veko musí byť počas doby predhrievania zatvorené.
- Nevedte hadici pod odkvapkávacou panvicou, iba v spodnej časti skrine grilu
- Zásobník tuku a odkvapkávacia dosky pravidelne čistite, aby sa zabránilo nahromadeniu, čo môže viesť k požiarom.
- Vyberte rozpekačí držiak pred použitím jednotky. Extrémne teplo môže poškodiť tento držiak.
- Zaistite dosky na pre nich určené miesto podľa návodu.
- Nepoužívajte bočné police pre uloženie zapaľovače, zápaliek alebo iné horľaviny.
- Udržujte plynovú hadicu ďalej od horúcich povrchov
- Udržujte elektrickú napájaciu šnúru mimo dosahu vody alebo horúcej plochy.
- Pravidelne kontrolujte, či infračervený horák a Venturiho trubice nie sú zanesené pavučinami alebo inými nečistotami. Vyčistite rúrky úplne, ak nájdete akékoľvek takéto prekážky.
- Vonkajšie varenie na plynovom grile musí byť odpojeno od plynového systému v prípade testovania tlaku systému prevyšujúci 0,5 psi / 3,5 kPa.

ROZMERY

SK





R425 GRILL

GRILL SIZE: 425 SQ.IN (2742 sq.cm)

WARMING RACK SIZE: 109 SQ.IN (277 sq.cm)

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE



Správna likvidácia tohto produktu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo ľudskému zdraviu spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte je zodpovedne k podpore opäťovného využitia materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosím systém zberu a recyklacie alebo sa obráťte na predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Tento výrobok môže byť bezpečne zrecyklované, k životnému prostrediu.

SK

Plynová fľaša

Používajte len plynové fľaše, ktoré spĺňajú národné a regionálne smernice. Pre optimálny výkon by mal byť gril prevádzkovaný na propán. Minimální váha lahve butanu váži 13 kg a propanu 6 kg. Uistite sa, že fľaše môžu poskytnúť dostaok paliva pre spotrebič. Ak si nie ste istí, poradte sa so svojím miestnym dodávateľom plynu.


- Buďte opatrní pri manipulácii s fľašou.
- Nikdy nepripájajte fľaša, ktorá nespĺňa potrebné normy.
- Všetky fľaše väčšie nez 310 mm v priemere, alebo 580 mm na výšku, musia byť umiestnené mimo uzavretý priestor na vodorovnom povrchu. Fľaše s priemerom 310 mm a menej a výškou 580mm alebo mene, môžu byť umiestnené vnútri skrine na pravej strane spodnej poličie. Iba fľaše pripojené k prístroju môžu byť uložené v skrini, alebo v blízkosti spotrebiča. Náhradné fľaše nesmie byť skladované v skrini, alebo v tesne blízkosti grilu. Fľaše nesmie byť vystavené extrémnemu teplu, alebo priamemu slnečnému žiareniu.



VAROVANIE! Uistite sa, že hadica je umiestnená okolo spodnej strany prístroja. Hadica sa pri kontakte s vysokými teplotami môže rozpustiť a spôsobiť požiar.

Pripojenie fľaše: Uistite sa, že regulátor plynu na hadicu je v poriadku. Odstráňte viečko alebo zátku z fľaše. Pripojte plynovú hadicu. Utiahnite regulátor ventilu tlakovej fľaše. Skúste tesnosti všetkých spojov pred použitím. Skúška tesnosti musí byť vykonaná každoročne, a zakaždým, keď je fľaša odpojená alebo ak sa mení nejaký diel v plynovej sústave.

Príklad Valec



Plynové hadice

- Uistite sa, že hadice neprichádza do styku s tukom, ďalšími horúcimi kvapkami alebo s horúcim povrhom spotrebiča,..
- Hadicu kontrolujte pravidelne. V prípade potrhania, tavenie alebo opotrebenia vymeňte hadicu pred použitím prístroja.
- Odporúčaná dĺžka hadice 0,9 m. Hadice nesmie byť dlhšia ako 1,5 m.
- Vymeňte hadicu pred uplynutím času použiteľnosti vyznačeného na hadicu.



VAROVANIE!

- Hadica nesmie byť vedená pod odkvapovou nádobou.
- Hadica nesmie byť vedená medzi priestorom v dolnej polici a zadnom paneli.
- Hadica nesmie byť vedená nad hornou zadný panel.
- Zaistite, aby všetky spoje boli pevne utiahnuté pomocou dvoch kľúčov.
- Uistite sa, že hadica nie je v kontakte s žiadou vysokou teplotou, pretože by sa mohla roztaviť a spôsobiť požiar.

Technické údaje:

V nasledujúcej tabuľke sú vstupné informácie pre spotrebiče

Horák	Veľkosť			(Hrubý) Tepelný príkon (spolu)	Spotreba plynu (spolu)
	I	II	III	I / II / III	I / II / III
Hlavné	#61	#64	#65	12.45 kW	906 g/hr
Bočné (infračervený)	0.86mm	#66	#69	3.0 kW	218 g/hr
Bočné plameň	0.86mm	#66	#69	3.0 kW	218 g/hr

Nemeřte ani nezasahujte do regulátora. Používajte len regulátor, ktorý poskytuje tlak uvedený v tabuľke vyššie.

Kategória plynu	'3B/P(30)	'3+(28-30/37)	'3B/P(37)	'3B/P(50)
Veľkosť otvoru (pozri vyššie)	I	I	II	III
Plyny / Tlaky	Butane and Propane at 30mbar	Butane 28-30mbar Propane 37mbar	Butane and Propane at 37mbar	Butane and Propane at 50mbar
Zem	BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI	PL	AT, CH, DE, SK

Pokyny k testovanie tesnosti



VAROVANIE! Skúška tesnosti musí byť vykonaná za rok a pokaždé, keď sa fláša odpojí, alebo, ak sa nahradza časť plynového systému.



POZOR! Nikdy nepoužívajte otvorený plameň na kontrolu úniku plynu. Byť istí, žiadne iskry alebo otvorený oheň sú v tejto oblasti, zatial' čo vy skontrolovať tesnosť. Iskra alebo plameň bude mať za následok požiaru alebo výbuchu, škody na majetku, vážne ubliženie na zdraví alebo smrť.



Testovanie tesnosti: Toto sa musí uskutočniť pred prvým použitím, každý rok, a vždy, keď všetky plynné zložky sú nahradené alebo opraviť. Nefajčite pri vykonávaní tohto testu, a odstráňte všetky zápalné zdroje. Pozri Testovanie netesnosti diagram pre oblasti pre kontrolu. Vypnite všetky ovládacie prvky horáka do polohy OFF. Zapnite prívod plynu ďalej.



Kefa, pol vody a pol tekutého mydla a na všetkých spojov a prípojok regulátora, hadice, trubíc a ventilov. Bubliny budú indikovať únik plynu. Buď utiahnite uvoľnené kľby alebo majú časť nahradená jedným odporúčanú Napoleon oddelenia zákazníckych riešení a má gril skontrolovať certifikovaným inštalátorom plynu.




Ak únik nemožno zastaviť, **okamžite vypnite prívod plynu**, odpojte ho, a majú gril skontrolovať certifikovaným inštalátorom plynu alebo predajcu. Nepoužívajte gril, dokiaľ nebude opravená netesnosť.

SK

Pokyny zapálenia

SK




VAROVANIE! Otvorte veko

Fermez

VAROVANIE! Zaistite, aby všetky horáky boli v polohe vypnuté. Pomaly otáčajte na ventilom plynu.



Zapálenie hlavného horáka	Zapálenie bočného horáka (voliteľné)
1. Otvorte veko grilu	1. Otvorte kryt horáka
2. Stlačte a otočte všetky hlavné gombíky horáku pomaly do hornej polohy. Ak sa kontrolky, nadálej tlačiť dole na ovládacom kolieskom, kým sa horák svieti a potom uvoľnite.	2. Otočte bočný horák do hornej polohy
3. Ak sa pilot nevznieť okamžite, otočte ovládaci gombík späť do polohy vypnuté „a opakujte krok 2 niekoľkokrát.	3. Stlačte a podržte tlačidlo zapálení, kým sa horáky nerozsvieti.
4. Ak sa horák nezapáli počas 5 sekúnd, otočte ovládaci gombík do polohy "vypnuté" a počkajte 5 minút, aby prebytočný plyn vyprchá. Buď opakujte kroky 2 alebo 3.	4. Ak zapáľovanie nie je okamžité, vypnite horák. Počkajte 5 minút a opakujte.
5. Ak zapáľujete zápalkou, vložte ju do priloženej sponky a zapálte príslušný horák s otvoreným ventilom na plno.	



Návod grilovanie

Počiatočné zapálenie: pri prvom zapálení, bude gril vydávať mierny zápech plynu. To je normálne dočasný stav spôsobený vypálením vnútorných náterových hmôt a mazív používaných vo výrobnom procese, a nebude sa opakovať. Stačí spustiť hlavné horáky na vysokej horenia, približne pol hodiny. Jednoducho nechajte horieť gril na vysokom ohni asi 30 minút.

Použitie hlavného horáka: Keď chcete „zatiahnuť“ potraviny, doporučujeme predhriatie gril zapnutím všetkých hlavných horákov na vysoký plameň, veko zatvorite po dobu približne 10 minút. Potraviny ktoré sa varí krátku dobu (ryby, zelenina) môžu byť veko grilu otvorené. Varenie s uzavretým vekom zaistí vyššie teploty, ktoré môžu znížiť dobu varenia a mäso bude rovnomernejšie varené. Potraviny, ktoré majú dobu varenia dlhší ako 30 minút, ako je pečené mäso, môžu byť varené nepriamo (s horákom zapáleným naproti umiestnenie potravín). Pri varení veľmi chudého mäsa, ako je kuracie prsia alebo chudého bravčového mäsa, mriežky možno nadejovať pred ohrevom pre zníženie lepenie. Varenie mäsa s vysokým obsahom tuku môže vytvoriť „vzplanutie“. Redukujte Množstvo Tuku Alebo znížte teplotu. V prípade, že dôjde k vzplanutiu, potravinu presuňte preč z plameňov a znížte teplotu. Nechajte veko otvorené.

Použitie infračerveného hlavného horáka (ak je súčasťou výbavy): Postupujte podľa postupu zapálenia infračerveného horáka a nechajte horák rozhorieť na plný výkon po dobu asi 5 minút do doby, než bude žiarit červeno. Jedlo na grile varíme podľa časov uvedených v tabuľke pre infračervené grilovaním. V závislosti na vašej chuti, pokračujte vo varení na infračervených hořákach na vysokej, strednej alebo nízkej úrovni. Uzavrite veko a nechajte teplotou rúry pomaly dokončiť jedlo.



POZOR! Vzhľadom k veľkému teplu, ktoré infračervené horáky vydávajú, nenechávajte jedlo bez dozoru. Udržujte veko otvorené pri varení s infračervenými horákmami nastavenými na vysoký výkon. Intenzívne teplo zaistí zodpovedajúce teploty dokonca s otvoreným vekom. To tiež umožňuje sledovanie potravín, aby sa zabránilo spáleniu.

Priame varenie: Umiestnite potraviny na gril priamo nad teplo. Táto metóda sa zvyčajne používa pre zatiahnutie mäsa alebo na potraviny, ktoré nevyžadujú dlhšiu dobu varenia, ako sú hamburgery, steaky, kuracie kúsky, alebo zelenina. Jedlo sa nejpve zatiahne, a potom sa teplota zníži na dokončenie varenie podľa vašich preferencií.

Nepriame varenie: s jedným alebo viac horákmami v prevádzke, umiestnite potraviny na gril cez horák, ktorý nie je v prevádzke. Teplo obieha okolo potravín, pomaly a rovnomerne sa varí. Varenie touto metódou, je rovnaké, ako príprava pokrmov v rúre, a je všeobecne používaná pre väčšie kusy mäsa, ako sú pečené mäso, kurčatá a morky, ale môže byť tiež použitá pre varenie potravín, ktoré sú náhylné na vzplanutie, alebo pre údenie potravín. Nižšie teploty a pomalší časy varenia sa líši v potravinách.

Použitie bočného horáka (ak je vo výbave): Bočný horák môže byť použitý ako každý horáku, na omáčky, polievky atď. Pre najlepší výkon by mal byť plynový gril umiestnený bočným horákom chráneným proti vetru. Odporúčaná pánev- priemer 250mm.



VAROVANIE! Nikdy negrilujte jedlo priamo na bočnom horáku. Je určený na použitie len hrnce a panvice.

VAROVANIE! Nezatvárajte veko ak je bočný horák v prevádzke alebo horúci.

VAROVANIE! Nepoužívajte bočné horák fritovanie potravín, varením s olejom môžete vytvoriť nebezpečnú situáciu.

Použitie infračerveného bočného horáka: plynový gril by mal byť umiestnený tak, aby sa bočné horák chránil pred vetrom. Vietor môže mať nepriaznivý vplyv na jeho výkon. Odporúčaný priemer panvice je od 250 do 300 mm. Spodná poloha môže byť použitá ako každý horák a hornej horák sa používa na polievky, omáčky, atď.. Vyššia poloha je pre opekanie mäsa. (viď pokyny umiestnené na veku bočného horáku).



VAROVANIE! Nezatvárajte bočný kryt horáka, zatiaľ čo je v prevádzke alebo horúci.

VAROVANIE! Nenastavujte grilovacie mriežky, zatiaľ čo sú horúce alebo v prevádzke.

VAROVANIE! Nepoužívajte bočné horák na hlboké vyprážanie potravín, vriacej olej môže vytvoriť nebezpečnú situáciu.



1. Postupujte podľa pokynov pre zapálenie infračerveného horáka, na vysoký stupeň po dobu 5 minút s otvoreným vekom alebo do doby, kedy keramický horák septembra červeno.
2. Umiestnite jedlo na gril a varte podľa časov uvedených v tabuľke infračerveného grilovanie.
3. V závislosti na vašej chuti, pokračujte vo varení cez infračervené horáky na vysokej, strednej alebo nízkej úrovni. Časté otáčanie jedla vám umožňuje grilovať potraviny pozvoľna a rovnomerne.

POZOR! Vzhľadom k veľkému teplu, ktoré infračervené horáky majú, jedlo nenechávajte bez dozoru.

Ochrana Vašich infračervených horákov: Grilovací infračervené horáky sú navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť. Avšak, sú kroky, ktoré musíte podniknúť, aby sa zabránilo praskaniu keramických povrchov, ktoré spôsobí poruchy na horáku.

- Nikdy nedovoľte, aby voda prišla do priameho kontaktu s keramickým horákom.
- Nedovoľte, aby na infračervený horák dopadli tvrdé predmety.
- Nedovoľte, aby studená voda (dážď, postrekovače, hadice, atď.) Prišli do kontaktu s horúcimi keramickými horáky. Veľký teplotný rozdiel môže spôsobiť popraskanie keramických dlaždíc.
- Udržujte veko zavreté, keď horák nie je v prevádzke.
- Po varení nechajte horák na vysoký výkon po dobu 5 minút spáliť kvapkovajúcu šťavy a nečistoty.

Ak vzniknú škody nedodržaním týchto pokynov, nevzťahuje sa na Váš gril záruka.

Infračervené teplo

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že sa zdrojom tepla sme najviac oboznámení, naše slnko ohrieva Zem hlavne infračervenou energiou. Jedná sa o formu elektromagnetickej energie, s vlnovou dĺžkou väčšou, ako sú červené časti viditeľného svetelného spektra, ale menej než rádiových vln. Táto energia bola objavená v roku 1800 sirom Williamom Herschelom, ktorý rozptýlil slnečné svetlo na jednotlivé farby pomocou hranola. Ten ukázal, že väčšina tepla v lúča sa dostala do spektrálnej oblasti hned' za červenú konci spektra, kde svetlo nebolo možné vidieť. Väčšina materiálov ľahko absorbuje infračervené žiarenie v širokom rozsahu vlnových dĺžok, čo spôsobuje zvýšenie jeho teploty. Rovnaký jav spôsobuje, aby sme cítili teplo, keď sme vystavení slnečnému žiareniu. Infračervené lúče zo slnka cestujú cez vákuový priestor, cez atmosféru, a preniknú na našu pokožku. To spôsobuje zvýšenú molekulárnej aktivitu v koži, ktorá vytvára vnútorné trenie a generuje teplo, čo nám umožňuje cítiť teplo.

Potraviny varené cez infračervený zdroj tepla sú ohrievané na rovnakom princípe. Grilovanie na drevenom uhlí je našou najznámejšou voľbou pre infračervené varenie. Žeravé brikety vyžarujú infračervenú energiu na potraviny, ktoré sa varia s veľmi malým efektom vysušenie. Akékoľvek šťavy alebo oleja, ktoré odkvapkávajú z potravín na drevené uhlie, sa vyparí a dym dá potravinám lahodnú grilovanú chut'. Napoleon infračervený horák varí rovnakým spôsobom. V každom horáku je 10,000 portov - každý horí vlastným malým plameňom - to spôsobí, že povrch keramické dlaždice bude žiaríť červeno. Táto žiara vyžaruje rovnaký typ infračerveného tepla do potravín, ako uhlie, a to bez ťažkostí alebo neporiadku. Infračervené horáky tiež poskytujú dôsledne vykurovanú plochu, ktorá je oveľa jednoduchšie na reguláciu ohňa. Pre prudké grilovanie, horáky možno nastaviť na vysokú teplotu, ale možno tiež zvoliť pomalší varenie. My všetci vieme, ako je ťažké grilovať na drevenom uhlí ohňa. Tradičné plynové horáky varí potraviny iným spôsobom. Vzduch obkllopujúce horák je zahrievaný do spaľovacieho procesu a potom zvýši na varenie. To vytvára nižšie grilovacej teploty, ktoré sú ideálne pre jemnejšie kuchyni, ako sú morské plody alebo zelenina, zatiaľ čo Napoleon infračervené horáky produkujú spaľujúce teplo pre štvavnatejšie, chutnejšie steaky, hamburgery a iné mäso. Pre doby varenia a tipy nájdete v liste infračerveného grilovanie.

Tabuľka infračerveného grilovaní

SK

Jedlo	Kontrola nastavenia	Čas varení	Užitočné návrhy
Steak 2.54cm tlstý	Vysoká teplota 2 min. z každé strany. Vysoká teplota 2 min. z každé strany Potom stredná teplota. Vysoká teplota 2 min. z každé strany Potom stredná teplota.	4 min. – Rare 6 min. – Medium 8 min. – Well done	Pri výbere mäso pre grilovanie, spýtajte sa na mramorové rozloženie telesného tuku. Tuk pôsobí ako prírodná mastnotu pri varení a udržuje ju vlhké a šťavnaté.
Hamburger 1.27cm tlstý	Vysoká teplota 2 min. z každé strany. Vysoká teplota 2 1/2 min. z každé strany. Vysoká teplota 3 min. z každé strany	4 min. – Rare 5 min. – Medium 6 min. – Well done	Príprava hamburgerov na želanie je ľahšie zmenou hrúbky vašich fašírok. Ak chcete pridať exotickú chut', pre vaše mäso, skúste pridať hickory-biely orech drené šupiny od Napoleon.
Kurací kúsky	Vysoká teplota 2 min. z každé strany. Potom stredná- nízka teplota.	20-25 min.	Spájaná stehná a nohu zo strany bez kože by mely byť naporciovane na 3/4 aby sa lepe položilo mäso na gril. Mäso sa griluje rýchlejšie a rovnomernejšie. Ak chcete pridať chut' do väčšo varenia, skúste pridať mesquite drené vonné šupiny od Napoleon do udiacej trubice.
bravčové kotlety	Stredná	6 min. z každej strany	Odstráňte prebytočný tuk pred grilovaním. Zvoľte extra silné kotlety na ďalšie konanie.
Rebrá	Vysoká teplota 5 minút pre pomalé dokončení	20 min. z každej strany, otáčajte často	Vyberte si rebrá, ktoré sú chudá a mäsitá. Grilujte, kým sa mäso ľahko oddelí od kosti.
jahňacie kotlety	Vysoká teplota 5 minút, stredná pre dokončení	15 min. z každej strany	Odstráňte prebytočný tuk pred grilovaním. Zvoľte extra silné kotlety na ďalšie konanie.
Párok v rožku	Stredná - nízka	4-6 min.	Zvoľte väčšiu veľkosť viedeňských párov. Rozrežte kožu pozdĺžne pred grilovaním.



Návod na čistenie

SK

POZOR! Pri údržbe grilu vždy používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

POZOR! Aby sa predišlo možnosti popálenia, mala by byť údržba vykonána iba v prípade, keď je gril vychladnutý. Vyhnite sa nechránenému kontaktu s horúcimi povrchmi. Zaistite, aby boli všetky horáky vypnuté. Čistite gril v oblasti, kde čistiace prostriedky nepoškodí palubu, trávnik, či terasu. Nepoužívajte čistič na rúry na čistenie akejkoľvek časti tohto plynového grilu. Nepoužívajte samočistiaci prostriedky na rošty alebo akékoľvek iné časti. Barbecue omáčka a soľ môže byť žieravá a spôsobí prudké zhoršenie časti na plynovom grile ak nie je pravidelne čistený.

Poznámka: nerezová oceľ má sklon k oxidácii alebo vzniku škvŕn v prítomnosti chloridov a sulfidov, a to najmä v pobrežných oblastiach a iných drsných podmienkach, ako je teplo, vysoko vlhkum prostredí okolo bazénov a horúce výriky. Tieto škvŕny môžu byť vnímané ako hrdza, ale môžu byť ľahko odstránené, alebo im možno zabrániť. Pre zaistenie prevencie a odstránenie škvŕn, premyte všetky oceľové a chrómované povrhy každé 3-4 týždne, alebo tak často, ako je požadované, čerstvou vodou a / alebo čistiacim prostriedkom na nerezovú oceľ.

Mriežky a grilovací rošt: mriežky a grilovací rošt je najlepšie čistiť mosadzným drôtenou kefou v priebehu pred vykurovacím obdobím. Oceľová štětina môže byť využitá pre silné zhnečištěnie. Je normálne, že nerezové rošty (ak sú vo výbave) budú natrvalo vyblednuté v dôsledku pravidelného používania a vysoké teploty varnej plochy.

Latinové grilovacie mriežky: liatinové grilovacie mriežky dodávané s novým grilom, ponúkajú vynikajúce uchovávanie a distribúciu tepla. Pravidelným kořenéním svojim mriežkam pridávate ochranný povlak, ktorý pomôže v odpore voči korózii a zvýší svoje schopnosti nepríľnavosti.

Prvé použitie: Umyte grilovacie mriežky rukou s trochou čističe na riad vodou, aby sa odstránili zvyšky z výrobného procesu (nikdy neumývajte v umývačke riadu). Dôkladne opláchnite teplou vodou a utrite mäkkou handričkou. To je dôležité, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do liatiny.

Ošetrenie: Použite mäkkú handričku s rastlinným olejom a potrite s ním všetky miesta roštu. Nepoužívajte solené tuky, ako je maslo alebo margarín. Predhrejte gril po dobu 15 minút. Otočte ovládacie gombíky horáka na strednú teplotu veko majte zavreté. Nechajte varenie mriežky ohriať približne pol hodiny. Otočte všetky horáky do polohy „OFF“ a plyn vypnite pri zdroji. Nechajte vriacej mriežky vychladnúť. Tento postup by mal byť opakovany niekoľkokrát v priebehu obdobia grilovanie, aj keď to nie je nutné pre každodenné použitie (postup denného používania).

Denné použitie: Pred predhrievaním a čistením mosadzným drôtenou kefou, potrite celý horný povrch masťou. Predhrejte gril a potom zotrite nežiaduce zvyšky mosadznou drôtenou kefou.

Mriežky nerezovej ocele: Nerezové rošty sú trvanlivé a odolné voči korózii. Vyžadujú menej údržby než liatina. Odporúča sa, aby ste sa riadili každodennom postupom uvedenom vyššie, aj keď možno zistíte, že predhrievanie a čistenie roštov s drôtenou kefou, je dostačujúca pre vaše potreby grilovanie.

Ovládací panel: Text ovládacieho panela je vytlačený priamo na nerezovej ocole a pri správnej údržbe zostane tmavý a čitateľný. Na čistenie panelu, používajte iba teplou mydlovou vodou alebo čistič nerezovej oceľe je k dispozícii od väšho predajcu Napoleon. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky na všetky nerezové plochy, najmä tlačené časti ovládacieho panelu, tlač môžete úplne odstrániť.

Infračervené horáky: vzhľadom k vysokej intenzite infračervených horákov je väčšina vyškvařeného tuku a čiastočky jedla, ktoré spadajú na povrch horáka, okamžite spálená. Avšak niektoré nečistoty a zvyšky zostávajú. Ak chcete odstrániť tieto zvyšky po varení, nechajte horák zapnutý na vysoký výkon po dobu 5-10 minút. Neumývajte keramické dlaždice drôtenou kefou.

Čistenie vnútra v plynovom grile: Odstráňte grilovací rošt. Použite mosadznú drôtenú kefu na čistenie nečistôt z odliatku strán a pod vekom. Oškrabte vriacej dosky špachtľou alebo škrabkou, a použite drôtenú kefu na odstránenie popola. Odstráňte vriacej dosky a nečistoty z horákov s mosadzným drôtenou kefou. Zmeňte všetky nečistoty z vnútra grilu plynu do odkvapkávacej misky.



VAROVANIE! Nahromadený tuk zvyšuje nebezpečenstvo požiaru.

Odkvapkávacia miska: Pravidelne čistite odkvapkávaciu misku (raz za 4 - 5 použití alebo tak často, ako je požadované), aby nedošlo k nahromadeniu mastnoty. Mastnota a prebytočné kvapky v odkvapkávacej miske, ktorá sa nachádza pod plynovým grilom a hromadí sa v disponibilným tukom. Pre prístup k jednorazovému zásobníku tuku alebo na čistenie odkvapkávacej misky, vyberte odkvapkávaciu misku. Nikdy neobaľujte alebo neprekryvajte odkvapkávaciu panvicu hliníkovou fóliou alebo iným materiálom, pretože to môže zabrániť správnemu prúdeniu tuku. Panva by mala byť oškrabanú špachtľou alebo škrabkou. Vymeňte jednorazový zásobník po 2 - 4 týždňoch, v závislosti na používaní plynového grilu. Sortiment nájdete u svojho predajcu Napoleon.

Cistenie vonkajšieho povrchu grilu: Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky ani drôtenku na jakovýkoliv maľovaný, porcelánu alebo nerezový diel vášho grilu Napoleon. Ak tak urobíte, bude poškrabaný povrch grilu. Povrch grilu by sa mal čistiť teplou mydlovou vodou, zatiaľ čo je kov ešte na dotyk teplý. Na čistenie nerezových povrchov, použite čistič na nerezovej ocele alebo ne-abrazívne. Vždy ich utrite v smere vláken / rýh. V priebehu doby, diely z nerezovej ocele zmení farbu pri zahriatí, zvyčajne do zlatej či hnedej farby. Toto zafarbenie je normálne a nemá vplyv na výkon grilu. S komponenty z porcelánu / smaltu je potrebné zaobchádzať so starostlivosťou. Zapečený smalt je ako sklo a ak sa poškodí, bude sa lúpať či praskáť.

SK

Pokyny pre údržbu

Odporúčame každoročne vykonať dôkladnú kontrolu a servis grilu kvalifikovaným servisným technikom.

Za všetkých okolností udržujte priestor na grilovanie bez horľavých materiálov, benzínu a ďalších horľavých kvapalín. Nebráňte prietoku vetracieho a spaľovacieho vzduchu. Udržujte vetracie otvory pre plynovú fľašu v skrini v čistote (nacháza sa na bočných stranách a na prednej a zadnej časti).



VAROVANIE! Pri čistení grilu vždy používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

VAROVANIE! Vyplňte plyn pri zdroji a pred údržbou odpojte aj jednotku. Aby sa predišlo možnosti popálenia, údržba by mala byť vykonávaná len v prípade, keď je gril vychladnutý. Skúška tesnosti musí byť vykonaná každý rok a vždy, keď niektorá časť bola menená.

Horák: horák je vyrobený zo hrubostennej nerezovej ocele 304, ale extrémne teplo a agresívne prostredie môže spôsobiť vznik povrchovej korózie. To môže byť odstránené pomocou kefy z mosadzného drôtu.


POZOR! Dajte si pozor na pavúky.

Pavúky a hmyz sú prítahované k vôni propánu a zemného plynu. Hořák je opatrený ochranou proti hmyzu, čo znížuje pravdepodobnosť, že hmyz vnútri horáka vytvorí hniezda, ale nie úplne tento problem vyloučí. Hnízdo alebo sieť môže spôsobiť, že horák bude horšie spaľovať a vyznačujú sa mäkkým žltým alebo oranžovým plameňom, alebo v najhoršom môžu spôsobiť požiar (flashback) na vzduchovej klapke pod ovládacím panelom. Ak chcete vyčistiť vnútro horáka, musí byť odstránený z plynového grilu: Odstráňte skrutku (y), ktorá drží horák k zadnej stene. Posuňte horák a vyberte ho. Čistenie: Použite pružný kefú na Venturiho trubice a vyčistite vnútorné časti horáka a všetky uvoľnené nečistoty z horáka cez prívod plynu. Skontrolujte pripojenie a priehodnosť horákov a ventilových otvorov. Otvory sa môžu take upchať počas používania zvyšky varenia a koróziou. Pre prečistenie použite otvorenú kancelársku sponku alebo dodaný port pre údržbu a čistenie. Vyvŕtajte blokované porty pomocou tohto vrtáka v malej akumulátorové vŕtačke. Otvory sa ľahšie čistia, keď je horák odstránený z grilu, ale tiež to môže byť vykonané s horákmi namontovanými. Nepoužívajte flex vrták pri vŕtaní otvorov, pretože to spôsobí, že vrták zničí. Toto čistenie je len na otvory horáka, nie pre vstupné otvory (trysky), ktoré regulujú tok do horáka. Dávajte pozor, aby ste nezváčšovali otvory. Uistite sa, že je všetko čisté, utiahnuté a bez iných porúch.

Reinštalácia: Reverzný postup pri spätej inštalácii horáka. Skontrolujte, či je ventil vstupuje do horáka. Riadne utiahnite skrutky na dokončenie preinštalovania.



POZOR! Pri opäťovnej inštalácii horáka po čistení je veľmi dôležité, že ventil / otvor vstúpi do trubice horáka pred zapálením vášho plynového grilu. Ak ventil nie je vo vnútri rúrky horáku by mohlo dôjsť k požiaru alebo výbuchu.



SK

Ochrana infračervených horákov: Infračervené horáky grilu sú navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť, ale musí sa o ne staráť, aby sa zabránilo praskaniu ich keramických povrchov. Praskliny spôsobí poruchu horákov. Nižšie sú uvedené niektoré z príčin a kroky, ktoré musíte podniknúť, aby ste sa im vyhli. Na škody, ktoré by boli spôsobené nedodržaním týchto pokynov, sa nevzťahuje záruka na Vás gril.

1. Náraz tvrdých predmetov - Nikdy nedovoľte, aby ľahké predmety udreli do keramiky. Budete opatrní pri vkladaní alebo vyberaní roštov a doplnkov do alebo z grilu.
2. Kontakt s vodou alebo inými tekutinami - chladné tekutiny v kontakte s horúcim keramickým povrhom spôsobí prasknutie. Nikdy nelejte vodu do grilu na hasenie plameňov. V prípade, že sa keramický vnútros horáka namočí, pokiaľ nie je používaný, môže neskôr prevádzku horáka vytvárať paru, ktorá môže vytvárať dostatočný tlak na popraskanie keramiky. Opakovane namáčanie keramické dosky môže tiež spôsobiť, že sa zväčší a rozšíria. Táto expanzia spôsobuje neprimeraný tlak na keramike, ktorá môže spôsobiť jej prasknutie a rozpadnutie.
 - i) nikdy nesmie prísť voda do grilu k likvidácii ohňa.
 - ii) Nepokújajte sa prevádzkovať infračervené horáky vonku, keď prší.
 - iii) Ak zistíte, že je vo vnútri grilu voda (z dôvodu vystavenia daždu, postrekovače, atď.), skontrolujte keramický horák. Ak je keramika vlhká, odstráňte horák z grilu. Otočte ho hore nohami a vypustite prebytočnú vodu a nechajte doma uschnúť.
3. Porucha ventilácie horúceho vzduchu na grile - Pre správne fungujúci horáky, musí mať horúci vzduch možnosť, ako uniknúť z grilu. Ak horúci vzduch neunikne, môžete poškodiť horáky. Nikdy nezakrývajte viac ako 75% z varnej doskymasívny kovom (tj. Grilovaci panvice alebo veľký hrniec).
4. Nesprávne čistenie - neumývajte keramické dlaždice drôtenou kefou. Ak sú nečistoty na horáku zapálte ho na vysoký výkon po dobu 5 minút s otvoreným vekom, čo nečistoty spália.



VAROVANIE! Hadice: Skontrolujte odreniny, tavenie, rezy, a praskliny v hadici. Ak existuje niektorý z týchto stavov, nepoužívajte plynový gril. Časť vymeňte u svojho predajcu Napoleon alebo s odborným technikom.

Hliníkové odliatky: Čistite odliatky pravidelne teplou mydlovou vodou. Hliník nezredne, ale vysoké teploty a poveternostné vplyvom môžu spôsobiť oxidáciu na hliníkových povrchoch. To sa javí ako biele škvŕny na odliatkoch. Ak chcete dôkladne vyčistiť oblasti, čistite jemným pieskom a zľahka jemným brúsnym papierom. Očistite povrch a odstráňte všetky zvyšky nalakujte vysokoteplotne odolnou farbou na grilovanie. Chráňte okolitých oblastí. Postupujte podľa pokynov na výrobu pre vytvrdenie.

Riešenie problémov

SK

Problém	Možné príčiny	Rešenie
Nízka teplota / nízky plameň, aj keď sa ventil obráti na vysoký výkon.	Pre propán - nevhodný zažehávací postup. Nesprávny predehrev.	Uistite sa, že zažehávací postup je starostlivo dodržaný. Všetky armatúry na plynový gril musí byť v polohe vypnuté, keď je nádrž zapnutá. Zapnite nádrž pomaly, aby sa tlak vyroval. Viď pokyny na zapálenie. Predharejte gril s oboma hlavnými horáky na vysoký výkon po dobu 10 až 15 minút.
Nadmerné teplo.	Krycie dosky nie sú správne nainštalované. Nesprávny predohrev. Nadmerný tuk a popol je na krycej doske a odkvapovej nádobe.	Viď montážny návod. Predharejte gril s hlavnými horáky na vysoký výkon po dobu 10 až 15 minút. Čistite krycie dosky a odkvapkávaciu misku pravidelne. Nevykladajte vaňu hliníkovou fóliou. Viď návod na čistenie.
Horáky horí žltým plameňom, sprevádzané vôňou plynu.	Možno pavučina alebo iné nečistoty v horáku.	Dôkladne vyčistite horák odstránením nečistôt. Pozri všeobecné pokyny pre údržbu.
Zadné a bočné horáky sa nezapália zapaľovačom, ale až zápalkou.	Vybitá batéria / alebo nesprávna inštalačia. Uvoľnený drôt elektródy alebo vodiče či koncového spínača.	Vymeňte batériu. Skontrolujte, či je elektrický drôt pevne nasunutý na zadnej strane zapaľovača. Skontrolujte, či sú prívody z modulu do zapaľovania (ak je vo výbave) pevne zasunuté.
Hlavný horák sa nezapália zapaľovačom, ale až zápalkou.	Zapaľovacie výstup je špinavý alebo upchaný.	Vyčistite zapaľovač mäkkou kefkou.
Hučanie regulátora.	Normálny jav v horúcich dňoch.	Nejde o poruchu. To je spôsobené vnútornými vibráciami v regulátore a nemá vplyv na výkon alebo bezpečnosť plynového grilu. Hučiace regulátory nebudú nahradené.
Horáky nehorí rovnomerne.	Špinavé alebo skorodované otvory horáka.	Vyčistite alebo vymeňte podľa potreby.
Vnútri veka sa vytvoril "kvapľový" povlak.	Na vnútornom povrchu je tuk.	Nejde o poruchu. Povrchová úprava na veku je porcelain. Peeling je spôsobený tvrdou mastnotou, ktorá sa suší do farby-ako črepky, ktoré sa odlupujú. Pravidelným čistením tomu zabráňte. Viď pokyny na čistenie.

Problém	Možné príčiny	Rešenie
Horák je "plný" výkon, ale nedosahuje ho. (Dunivý hluk a chvenie či modrý plameň horáka.)	Nedostatok plynu. Prívodnej hadice je uzavretá. Špinavý alebo upchaný otvor. Pavučiny alebo iné látky sú vo Venturiho trubici.	Skontrolujte hladinu plynu v plynovej fľaši. Umiestnite prívodnú hadicu podľa predpisu. Vyčistite otvor horáka. Vyčistite Venturiho trubice.
Infračervený horák (ak je vo výbave) nehorí správne (počas prevádzky horáka je počuť hlasný zvuk ... Nedostatok plynu.)	Nedostatok plynu. Iný problém. Zlý kontakt elektródy - voľná alebo vypnutá. Špinavá elektróda.	Zapálte horák a vypáli ho na vysokú úroveň najmenej päť minút alebo kým keramický obklad sú rovnomerne červeno žiariace. Uistite sa, že nie viac ako 75% povrchu je pokryté grilovacími objekty alebo príslušenstvom Vypnite horák a nechajte vychladnúť po dobu minimálne dvoch minút, potom znova zapnite. Nechajte vychladnúť horák a skontrolujte veľmi starostlivo trhliny. Ak sú nájdené nejaké praskliny, obráťte sa na autorizovaného predajcu Napoleon a objednajte náhradné montáž horáka. Obráťte sa na autorizovaného predajcu Napoleon.

Uschovajte účtenku ako doklad o nákupe na overenie vašej ZÁRUKY.

Objednávanie náhradných dielov

Informácie o záruke

MODEL: _____

DÁTUM NÁKUPU: _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO: _____

SK

(Záznam informácií pre ľahkú orientáciu)

Než sa obráťte na oddelenie zákazníckych riešení, skontrolujte Napoleon webové stránky pre rozsiahlejšie informácie -čistenie, údržbu, odstraňovanie problémov a náhradné diely na www.napoleongrills.sk. Obráťte sa na svojho miestneho distribútoru priamo (pozri zoznam kontaktov distribútorov grilov) pre náhradné diely a záručnej reklamácie.

Ak chcete spracovať reklamáciu, musíme mať k dispozícii nasledujúce informácie:

1. Model a výrobné číslo prístroja.
2. Katalógové číslo a popis.
3. Stručný opis problému („zlomený“ nie je dostatočná).
4. Fotodokumentaci
5. Doklad o nákupe (fotokópie faktúry).

V niektorých prípadoch riešenie by mohol zástupca požiadať o kontrolu v továrni pred poskytnutím náhradných dielov. Tieto diely musia byť odoslané zpäť dovozci.

Než sa obráťte na riešenie pre zákazníkov, prosím, zoberte na vedomie, že na tieto položky sa nevzťahuje záruka:

- Náklady na dopravu, sprostredkovanie alebo vývozného cla.
- Náklady na pracovnú silu na odstránenie a reinštaláciu.
- Náklady na službu volania a diagnostika problému.
- Zafarbenie dielov z nerezovej ocele.
- Zlyhanie časti kvôli nedostatku údržby, alebo použitie nevhodných čistiacich prostriedkov (istiaci rúru).



POZOR! Při vybalování a montáži vám doporučujeme nosit pracovní rukavice a ochranné brýle pro vaši ochranu. Ačkoli jsme věnovali veškeré úsilí tomu, aby proces montáže byl bezpečný, tak je možné, že ocelové části, jako jsou rohy a hrany mohou být ostré a způsobit řezné rány při nesprávné manipulaci.

Začínáme

- Odstraňte všechny kryty, vyjměte díly a gril z obalu. Zvedněte víko a odstraňte veškeré zabalené komponenty. Použijte seznam dílů, aby se zajistilo, že všechny potřebné díly jsou součástí dodávky.
- Neničte balení, dokud gril není plně sestaven a nefunguje k vaší spokojenosti.
- Sestavte gril, použijte kartonu či textilii k ochraně dílů před poškozením při montáži.
- Většina dílů z nerezové oceli je dodávaná s ochrannou plastovou vrstvou, která musí být před použitím grilu odstraněna. Ochranný povlak je z některé části odstraněn v průběhu výrobního procesu, a může zanechat zbytek, který může být vnímán jako škrábance nebo skvrny. Chcete-li odstranit tyto zbytky, použijte utěrku popř. čistič na nerez.**
- Postupujte podle pokynů v pořadí, v jakém jsou stanoveny v tomto návodu.
- K montáži jsou doporučeni dvě osoby a mají také společně zvednout hlavu grilu na sestavený koš.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se sestavení nebo provozu grilu, nebo pokud jsou některé části poškozené nebo chybí, prosím kontaktujte vašeho prodejce Napoleon.



POZOR! Pri rozbaľovaní a montáži odporúčame nosiť pracovné rukavice a ochranné okuliare pre vašu ochranu. Aj keď sme vynaložili všetko úsilie, aby montážny proces nebol problémový a bol bezpečný. Diely sú vyrobené z ocele, hrany a rohy môžu byť ostré, môžete si spôsobiť zranenie pri nesprávnej manipulácii!


Začíname

- Rozbaľte všetky časti, hardware a gril z obalu. Zdvihnite veko a odstráňte všetky zabalené súčasti. Pomocou zoznamu dielov, skontrolujte či sú všetky nevyhnutné súčasti súčasťou balenia.
- Neničte obal, kým gril nie je kompletnie zostavený alebo kým pracuje správne.
- Zostavte gril, na mieste používania, podložte kartónom alebo uterákom pre ochranu častí pred stratou alebo poškodením počas montáže súčasti.
- Väčšina dielov z nerezovej ocele sú dodávané s ochrannou plastovou vrstvou / fóliou, ktorá musí byť odstránená pred použitím grilu. Ochranný povlak bol z niektorých častí odstranený počas výrobného procesu, a môže zanechať zvyšok, ktorý môže byť vnímaný ako škrabance alebo škvarky. Pre odstránenie zvyškov, energicky utrite z nerezovej ocele v rovnakom smere, ako sú ryhy.**
- Postupujte podľa všetkých pokynov v poradí, v akom sú stanovené v tomto návode.
- V dvoch ľuďoch zdvihnite „hlavu“ grilu na zostavený vozík.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zostavenia alebo prevádzky grile, alebo v prípade, že sú časti poškodené alebo chýba, prosím volajte dodavateli.

Nástroje potřebné pro montáž (nářadí není součástí dodávky)

Potrebné nástroje na montáž (náradie nie je súčasťou dodávky)



3/8" (10mm)


Pouze propan – správné hadicové pripojení

Propán – Správne pripojenie hadice



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že hadice se nedotýká žádných povrchů s vysokou teplotou, protože se může roztavit a způsobit požár.

VAROVANIE! Uistite sa, že sa hadica nedotýka žiadne vysoké teploty povrchu, môže sa roztaviť a únik spôsobí požiar.



VAROVÁNÍ! Připněte hadici k boční stěně úchytkama.

VAROVANIE! Priplnite hadicu k bočnej stene úchytkou.




VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POŽÁRU

VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŽIARU



VAROVÁNÍ! Neveděte hadici pod odkapovou nádobou.

VAROVANIE! Nevedte hadicu pod odkvapkávaciu misku.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že hadice se nedotýká žádných povrchů s vysokou teplotou, protože se může roztavit a způsobit požár.

VAROVANIE! Uistite sa, že sa hadica nedotýka žiadne vysoké teploty povrchu, môže sa roztaviť a únik spôsobí požiar.

Připojení Zásobníku / Pripojenie Valca

UPOZORNĚNÍ! Některé regulatory a hadice obsahují matice s levým závitem a jiné musí stisknutím tlačítka ON připojit a odpojit OFF. Postupujte podle pokynů níže uvedených pro příslušný regulátor hadice.

UPOZORNENIE! Niektoré regulatory a hadice obsahujú matice s ľavým závitom a iné musia stačením tlačidla ON pripojiť a odpojiť OFF. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie pre príslušný regulátor hadice.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

Zkoušky těsnosti- pokyny



VAROVÁNÍ! Zkouška těsnosti musí být provedena každý rok a pokaždé, když láhev odpojena nebo je-li nahrazena část plynárenské soustavy.



VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte otevřený plamen pro kontrolu úniku plynu. Pozor na jiskry nebo otevřený oheň kolem této oblasti, zatímco vy kontrolujete těsnost. Jiskry nebo otevřený oheň budou mít za následek požár nebo výbuch, škody na majetku, vážné zranění nebo smrt.



Zkoušky těsnosti: Musí být provedena před prvním použitím, ročně, a vždy, když jsou nějaké plynové součásti vyměněny nebo opraveny. Nekuňte při provádění tohoto testu, a odstraňte všechny zdroje zapálení. Viz těsnosti diagram pro oblasti, pro kontrolu. Vypněte všechny ovládací prvky hořáku do polohy vypnuto. Zapněte přívod plynu.




Směsí vody a mýdla 1:1 potřete všechny spoje a napojení regulátoru, hadice, potrubí a armatury.

Bublinky budou znamenat únik plynu. Buď utáhněte uvolněné spojení nebo vadnou část vyměňte popř. konzultujte s odborníky.



Pokud únik nelze zastavit, **okamžitě vypněte přívod plynu**, odpojte jej, a nechte gril zkontovalovat odborníkem. Nepoužívejte gril, dokud závada nebude odstraněna.



Pokyny k testovanie tesnosti



VAROVANIE! Skúška tesnosti musí byť vykonaná za rok a pokaždé, keď sa fláša odpojí, alebo, ak sa nahradza časť plynového systému.



POZOR! Nikdy nepoužívajte otvorený plameň na kontrolu úniku plynu. Byť istí, žiadne iskry alebo otvorený oheň sú v tejto oblasti, zatiaľ čo vy skontrolovať tesnosť. Iskra alebo plameň bude mať za následok požiaru alebo výbuchu, škody na majetku, vážne ubliženie na zdraví alebo smrť.



Testovanie tesnosti: Toto sa musí uskutočniť pred prvým použitím, každý rok, a vždy, keď všetky plynné zložky sú nahradené alebo opravit. Nefajčite pri vykonávaní tohto testu, a odstráňte všetky zápalné zdroje. Pozri Testovanie netesnosti diagram pre oblasti pre kontrolu. Vypnite všetky ovládacie prvky horáka do polohy OFF. Zapnite prívod plynu ďalej.




Kefa, pol vody a pol tekutého mydla a na všetkých spojov a prípojok regulátora, hadice, trubíc a ventilov.



Bubliny budú indikovať únik plynu. Bud' utiahnite uvoľnené kľby alebo majú časť nahradená jedným odporúčanú Napoleon oddelenia zákazníckych riešení a má gril skontrolovať certifikovaným inštalátorom plynu.

Ak únik nemožno zastaviť, **okamžite vypnite prívod plynu**, odpojte ho, a majú gril skontrolovať certifikovaným inštalátorom plynu alebo predajcu. Nepoužívajte gril, dokiaľ nebude opravená netesnosť.



PARTS LIST 425 / 425SB

Item	Part #	Description	R425	R425SB
1	N135-0052-GY1HT	base casting	x	x
2	N305-0082	sear plate	x	x
3	N100-0044	main burner	x	x
4	N080-0372	cross light bracket	x	x
5	N570-0068	#14 x 1/2" screw stainless steel	x	x
6	N080-0368-GY1SG	bracket drip pan	x	x
7	N585-0103-GY1SG	heat shield control panel	x	x
8	N570-0118	1/4-20 x 3/8" screw	x	x
9	N010-0859-30	manifold assembly 30 mbar	x	
	N010-0859-37	manifold assembly 37 mbar	x	
	N010-0859-50	manifold assembly 50 mbar	x	
	N010-0861-30	manifold assembly 30 mbar		x
	N010-0861-37	manifold assembly 37 mbar		x
	N010-0861-50	manifold assembly 50 mbar		x
10	N720-0044	manifold flex connector	x	x
11	N255-0027	union fitting 3/8" - 3/8"	x	x
12	N530-0032	regulator -Germany	x	x
	N530-0033	regulator -Holland	x	x
	N530-0034	regulator -Spain/Finland/Norway/Denmark	x	x
	N530-0035	regulator -Sweden	x	x
	N530-0036	regulator -Italy	x	x
	N530-0037	regulator -United Kingdom	x	x
	N530-0038	regulator -France	x	x
	N530-0039	regulator -Hungary	x	x
	N530-0042	regulator -Switzerland	x	x
	N530-0043	regulator -Russia	x	x
	N530-0044	regulator -Poland	x	x
	N530-0046	regulator -Czech Republic	x	x
13	N475-0357	control panel	x	
	N475-0361	control panel		x
14	N570-0078	M4 x 8mm screw	x	x
15	N120-0032-GY0TX	end cap right	x	x
16	N120-0031-GY0TX	end cap left	x	x
17	N570-0076	#8 x 1/2" screw	x	x
18	N051-0011	control knob bezel large	x	x
19	N380-0021-CL	burner control knob large	x	x
20	N135-0050-GY1HT	left side lid casting	x	x
21	N135-0051-GY1HT	right side lid casting	x	x
22	N335-0082-BK2GL	black lid insert	x	x
23	N010-0867	lid handle	x	x
24	N080-0367-GY1HT	lid handle cover right	x	x
25	N080-0366-GY1HT	lid handle cover left	x	x
26	N570-0017	1/4-20 x 1/2" screw	x	x
27	N485-0026	clevis pin	x	x
28	N485-0021	cotter pin	x	x
29	N570-0113	1/4-20 x 5/8" screw	x	x


PARTS LIST 425 / 425SB

Item	Part #	Description	R425	R425SB
30	N735-0023	washer lid finishing	x	x
31	N510-0013	black silicone lid bumper	x	x
32	N685-0004	temperature gauge	x	x
33	N385-0307-SER	NAPOLEON logo	x	x
34	N450-0044	logo spring clips	x	x
35	N520-0040-BK2GL	warming rack	x	x
36	N305-0097	cooking grids	x	x
37	N200-0118-GY1SG	back cover	x	x
38	N160-0033-GY1SG	grease tray holder	x	x
39	N710-0062	grease tray aluminium	x	x
40	N710-0094	drip pan	x	x
41	N080-0365	bracket side shelf "B"	x	x
42	N080-0364	bracket side shelf "A"	x	x
43	N475-0356-GY1SG	left/right cart enclosure panel	x	x
44	N080-0378-GY1SG	pivot bracket	x	x
45	N080-0380-GY1SG	bracket magnet	x	x
46	N475-0363-GY1SG	rear cart enclosure panel	x	x
47	N590-0255-GY1SG	bottom shelf	x	x
48	N510-0015	caster plug	x	x
49	N130-0010	caster - each	x	x
50	N010-0869-BK1SG	cart door - black	x	x
51	N105-0011	door bushings	x	x
52	N325-0094	door handle	x	x
53	N570-0013	#8 x 5/8" screw	x	x
54	N120-0030-GY0TX	side shelf end cap	x	x
55	N590-0254	stainless steel side shelf	x	x
56	N570-0101	10-24 x 3/8" screw	x	x
57	N450-0039	10-24 nut	x	x
58	N475-0091	rotisserie mount	ac	ac
59	N570-0073	1/4-20 x 3/8" screw	ac	ac
60	N450-0006	1/4" - 20 nut	ac	ac
61	N255-0014	fitting	x	x
62	N080-0392-GY1SG	air deflector	x	x
63	N160-0002	hose retainer clip	x	x
64	N555-0025	lighting rod	x	x
65	N010-0874-BK	assembly lid	x	x
66	N475-0357P-30-SER	assembly control panel 30 mbar	x	
	N475-0357P-37-SER	assembly control panel 37 mbar	x	
	N475-0357P-50-SER	assembly control panel 50 mbar	x	
	N475-0361P-30-SER	assembly control panel 30 mbar		x
	N475-0361P-37-SER	assembly control panel 37 mbar		x
	N475-0361P-50-SER	assembly control panel 50 mbar		x
67	N590-0254-SER	assembly stainless steel side shelf	x	x
	N020-0151	main assembly baggie	x	x
68	N380-0020-RD	control knob small		x
69	N051-0012	control knob bezel small		x

PARTS LIST 425 / 425SB

Item	Part #	Description	R425	R425SB
70	Z325-0013	handle side burner lid		x
71	Z335-0007	side burner lid		x
72	Z485-0001	side burner pivot pin		x
73	Z580-0003	side burner lid pivot		x
74	Z430-0002	magnetic catch		x
75	Z305-0008	side burner grate		x
76	Z100-0002	side burner		x
77	Z710-0004	side burner plate		x
78	N455-0058	side burner orifice #69		p
79	N357-0013	electronic ignition - 1 spark		x
80	N160-0023	side burner hose orifice retainer clip		x
81	N630-0006	extension spring		x
82	Z570-0023	shoulder screw 10-24 x 6mm		x
83	N390-0007	latch side burner shelf		x
84	N010-0871	side burner shelf assembly		x
85	N345-0023	side burner hose		x
86	N105-0017	bushing		x
87	Z255-0002-1	fitting side burner hose		x
88	N720-0079	side burner supply tube		x
89	N750-0016	electronic ignition lead		x
90	Z450-0009	10 - 40 locking nut		x
	N590-0261	condiment basket	ac	ac
	69712	rotisserie kit-CE	ac	ac
	69713	rotisserie kit-GB	ac	ac
	68161	vinyl cover	ac	ac
	68425	vinyl cover folded side shelves	ac	ac
	56018	stainless steel griddle	ac	ac
	67731	charcoal tray	ac	ac
	62007	grease trays foil (5 pieces)	ac	ac

x - standard ac - accessory



PARTS LIST 425SIB

Item	Part #	Description	R425SIB	R425SIBPBE
1	N135-0052-GY1HT	base casting	x	x
2	N305-0082	sear plate	x	x
3	N100-0044	main burner	x	x
4	N080-0372	cross light bracket	x	x
5	N570-0068	#14 x 1/2" screw stainless steel	x	x
6	N080-0368-GY1SG	bracket drip pan	x	x
7	N585-0103-GY1SG	heat shield control panel	x	x
8	N570-0118	1/4-20 x 3/8" screw	x	x
9	N010-0861-30	manifold assembly 30 mbar	x	x
	N010-0861-37	manifold assembly 37 mbar	x	x
	N010-0861-50	manifold assembly 50 mbar	x	x
10	N720-0044	manifold flex connector	x	x
11	N255-0027	union fitting 3/8" - 3/8"	x	x
12	N530-0032	regulator -Germany	x	x
	N530-0033	regulator -Holland	x	x
	N530-0034	regulator -Spain/Finland/Norway/Denmark	x	x
	N530-0035	regulator -Sweden	x	x
	N530-0036	regulator -Italy	x	x
	N530-0037	regulator -United Kingdom	x	x
	N530-0038	regulator -France	x	x
	N530-0039	regulator -Hungary	x	x
	N530-0042	regulator -Switzerland	x	x
	N530-0043	regulator -Russia	x	x
	N530-0044	regulator -Poland	x	x
	N530-0046	regulator -Czech Republic	x	x
13	N475-0358	control panel	x	
	N475-0438-BK1GL	control panel / panneau de contrôle		x
14	N570-0078	M4 x 8mm screw	x	x
15	N120-0032-GYOTX	end cap right	x	x
16	N120-0031-GYOTX	end cap left	x	x
17	N570-0076	#8 x 1/2" screw	x	x
18	N051-0011	control knob bezel large	x	x
19	N380-0021-CL	burner control knob large	x	
	N380-0031-BK	burner control knob large / bouton de contrôle grande		x
20	N135-0050-GY1HT	left side lid casting	x	x
21	N135-0051-GY1HT	right side lid casting	x	x
22	N335-0081	lid insert	x	
	N335-0082-BK2GL	lid insert / couvercle		x
	N335-0102-BK2GL	black lid insert - ADI		x
23	N010-0867	lid handle	x	x
24	N080-0367-GY1HT	lid handle cover right	x	x
25	N080-0366-GY1HT	lid handle cover left	x	x
26	N570-0017	1/4-20 x 1/2" screw	x	x
27	N485-0026	clevis pin	x	x
28	N485-0021	cotter pin	x	x
29	N570-0113	1/4-20 x 5/8" screw	x	x


PARTS LIST 425SIB

Item	Part #	Description	R425SIB	R425SIBPBE
30	N585-0104	heat shield	x	x
31	N510-0013	black silicone lid bumper	x	x
32	N685-0004	temperature gauge	x	
	N685-0022	temperature gauge - ADI		x
33	N385-0307-SER	NAPOLEON logo	x	x
34	N450-0044	logo spring clips	x	x
35	N520-0041	warming rack	x	x
36	N305-0096	cooking grids	x	x
37	N200-0118-GY1SG	back cover	x	x
38	N160-0033-GY1SG	grease tray holder	x	x
39	N710-0062	grease tray aluminium	x	x
40	N710-0096	drip pan	x	x
41	N080-0365	bracket side shelf "B"	x	x
42	N080-0364	bracket side shelf "A"	x	x
43	N475-0356-GY1SG	left/right cart enclosure panel	x	x
44	N080-0378-GY1SG	pivot bracket	x	x
45	N080-0387-GY1SG	bracket magnet	x	x
46	N475-0363-GY1SG	rear cart enclosure panel	x	x
47	N590-0255-GY1SG	bottom shelf	x	x
48	N510-0015	caster plug	x	x
49	N130-0010	caster - each	x	x
50	N010-0868	cart door	x	
	N010-0964	black cart door / porte pour chariot noir		x
51	N105-0011	door bushings	x	x
52	N325-0094	door handle	x	x
53	N570-0013	#8 x 5/8" screw	x	x
54	N120-0030-GY0TX	side shelf end cap	x	x
55	N590-0254	stainless steel side shelf	x	
	N590-0280-BK1HR	black side shelf / tablette latérale en noir		x
56	N570-0101	10-24 x 3/8" screw	x	x
57	N450-0039	10-24 nut	x	x
58	N475-0091	rotisserie mount	ac	ac
59	N570-0073	1/4-20 x 3/8" screw	ac	ac
60	N450-0006	1/4" - 20 nut	ac	ac
61	N255-0014	fitting	x	x
62	N080-0392-GY1SG	air deflector	x	x
63	N160-0002	hose retainer clip	x	x
64	N555-0025	lighting rod	x	x
65	N010-0874-SS	assembly lid	x	
	N010-0874-BK	assembly lid / ensemble couvercle		x
66	N475-0358P-30-SER	assembly control panel 30 mbar	x	
	N475-0358P-37-SER	assembly control panel 37 mbar	x	
	N475-0358P-50-SER	assembly control panel 50 mbar	x	
	N475-0438P-30-SER	assembly control panel 30 mbar		x
	N475-0438P-37-SER	assembly control panel 37 mbar		x

PARTS LIST 425SIB

Item	Part #	Description	R425SIB	R425SIBPBE
	N475-0438P-50-SER	assembly control panel 50 mbar		x
67	N590-0254-SER	assembly stainless steel side shelf	x	
	N590-0280-SER	assembly black side shelf / ensemble tablette latérale noir		x
	N020-0151-CE	main assembly baggie	x	x
68	N380-0020-RD	control knob small	x	
	N380-0032-BK	control knob small / bouton de contrôle petite		x
69	N051-0012	control knob bezel small	x	x
70	Z325-0013	handle side burner lid	x	x
71	Z335-0007	side burner lid	x	
	N335-0099-BK1HR	side burner lid / couvercle de brûleur latéral		x
72	Z485-0001	side burner pivot pin	x	x
73	Z580-0003	side burner lid pivot	x	x
74	Z430-0002	magnetic catch	x	x
75	N305-0098	side burner grate	x	x
76	N100-0053	side burner	x	x
77	N240-0037	side burner electrode	x	x
78	N455-0058	side burner orifice #69	x	x
79	N255-0064	elbow fitting 1/4" flare	x	x
80	N160-0023	side burner hose orifice retainer clip	x	x
81	N630-0006	extension spring	x	x
82	Z570-0023	shoulder screw 10-24 x 6mm	x	x
	Z450-0009	10 - 40 nut / écrou 10 - 40	x	x
83	N390-0007	latch side burner shelf	x	
	N390-0009-BK1SG	latch side burner shelf / loquet de brûleur latéral		x
84	N010-0872	side burner shelf assembly	x	
	N010-0963	side burner shelf assembly / tablette de brûleur latéral		x
85	N345-0022	side burner hose	x	x
86	N105-0017	bushing	x	x
87	Z255-0002-1	fitting side burner hose	x	x
88	N720-0079	side burner supply tube	x	x
89	N750-0016	electronic ignition lead	x	x
90	N357-0013	electronic ignition - 1 spark	x	x
91	N590-0261	condiment basket	x	x
92	N430-0002	magnetic catch	x	x
93	N710-0095	side burner drip pan	x	x
94	N735-0002	lock washer	x	x
95	Z450-0009	10 - 40 locking nut	x	x
	69712	rotisserie kit-CE	ac	ac
	69713	rotisserie kit-GB	ac	ac
	68161	vinyl cover	ac	ac
	68425	vinyl cover folded side shelves	ac	ac
	56018	stainless steel griddle	ac	ac
	67731	charcoal tray	ac	ac
	62007	grease trays foil (5 pieces)	ac	ac

x - standard ac - accessory



Notes

Notes

Notes



Napoleon products are protected
by one or more U.S. and Canadian
and/or foreign patents or patents
pending.



N415-0365CE-CZ-SK